



 Classic 1st nach Solar-Log WEB-Enerest™ Home

Umzugsanleitung

Herausgeber:

Solare Datensysteme GmbH
Fuhrmannstr. 9
72351 Geislingen-Binsdorf
Deutschland

Tel. +49 (0)7428 / 9418-200
Fax +49 (0)7428 / 9418-280

E-Mail: info@solar-log.com

Technischer Support:
Endkunden und nicht geschulte Installateure
Tel.: 0900 1737564*

Installationsprobleme bei geschulten Installateuren und Solar-Log™ Partnern
Tel.: +49 7428 9418-660

Service und Planungsanfragen
Tel.: +49 7428 9418-660

Internationaler Support für Länder ohne Länderpartner
Tel.: +49 7428 9418-640

E-Mail: support@solar-log.com

Österreich
Technischer Support: +43 12676091
E-mail: support@solar-log.com

Schweiz
Technischer Support: +41 565 355346
E-mail: switzerland-fl-support@solar-log.com

*0,59 Euro je angefangene Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Inhaltsverzeichnis

1	Solar-Log WEB-Enerest™ Home - Umzugsanleitung	4
1.1	Anlagen von der Classic 1st Edition ins Solar-Log WEB-Enerest™ Home umziehen.....	4
1.2	Voraussetzungen.....	4

1 Solar-Log WEB-Enerest™ Home - Umzugsanleitung

1.1 Anlagen von der Classic 1st Edition ins Solar-Log WEB-Enerest™ Home umziehen.

1.2 Voraussetzungen

Hinweis



Um eine Anlage von der Classic 1st Edition umziehen zu können muss auf dem Solar-Log™ mindestens die Firmware 2.8.4 Build 56 installiert sein.

Hinweis



Um einen Umzug mit dem Solar-Log 100/400 durchzuführen bitte der Umzugsanleitung auf unserer Homepage folgen. Downloadbar unter:
<https://www.solar-log.com/de/support/downloads/handbuecher>

Um einen Umzug von der Classic 1st Edition nach Solar-Log WEB-Enerest™ durchführen zu können muss man sich zuvor dort registrieren. Dazu ruft man die Solar-Log WEB-Enerest™ Seite bspw. über:
<https://home15.solarlog-web.de/1.html> auf. Nachfolgende Seite wird als Startseite angezeigt.

hosted by Solar-Log™

DEUTSCH ▼ FAQ SUPPORT LOGIN

› Registrierung

› Willkommen

› Landkarte

› Anlagen

Solar-log WEB Enerest™ ab sofort verfügbar!

Eine kurze Übersicht der Änderungen steht Ihnen unter folgendem Link zur Verfügung:
[Download der Kurzübersicht](#)

Sie interessieren sich für eine Überwachung durch den Fachmann?
Gerne lassen wir Ihnen die Kontaktdaten unserer [Solar-Log™ WEB-Partner](#) in Ihrer Region zukommen.
Sie sind Installateur oder Service-Anbieter?
Bieten Sie Ihren Kunden eine professionelle Anlagenüberwachung mit [Solar-Log WEB Enerest™](#).

Abb.: WEB-Enerest Willkommenseite

Registrierte Benutzer, loggen sich über das Login-Symbol rechts oben mit ihren bereits bekannten Zugangsdaten ein.

Neue Benutzer füllen die Solar-Log WEB Enerest™ Account-Registrierung aus. Nach dem „registrieren“ wird eine E-Mail mit Bestätigungslink versendet. Sobald die Registrierung bestätigt wurde, können Sie sich mit ihren Zugangsdaten einloggen.

Hinweis



Das Passwort, welches in der Registrierung erstellt wurde, sollte notiert werden, da das Passwort nicht mit den E-Mail Zugangsdaten mitgeschickt wird.

- ▶ Das Passwort, kann jederzeit im Account unter „Persönliche Daten“ angepasst werden.

Hinweis



Die zur Registrierung herangezogene E-Mail-Adresse kann nur einmalig verwendet werden. Es kann mit dieser E-Mail-Adresse bspw. keine zweite Registrierung durchgeführt werden.

Nachdem Login über das Account-Symbol wird folgende Seite geöffnet:

Abb.: Beispiel - Startseite nach der Registrierung

Um jetzt eine Anlage von der Classic 1st Edition umzuziehen muss auf „Meine Anlagen“ gegangen oder direkt der Link „Meine Anlagen“, zu finden unter Willkommen, aufgerufen werden.

Abb.: Link „Anlage umziehen“

Über „Anlage umziehen“, in der blauen Zeile rechts neben „Meine Anlagen“, gelangt man zur nachfolgenden Seite:

Anlagenumzug

Führen Sie mit nur wenigen Klicks bis zu drei kostenfreie Anlagen in einem Account zusammen

Bitte bestimmen Sie den Typ Ihrer Anlage:

--- bitte wählen ---
--- bitte wählen ---
Solar-Log WEB Enerest™ Home (ehemals Classic 2nd Edition)
Classic 1st Edition

Abb.: Anlagenumzugsseite mit Pull-Down-Menü.

Über das Pull-Down-Menü wählt man den Punkt Classic 1st Edition auf. Die Felder mit den Anlagendaten wird eingeblendet:

Anlagenumzug

Führen Sie mit nur wenigen Klicks bis zu drei kostenfreie Anlagen in einem Account zusammen

Bitte bestimmen Sie den Typ Ihrer Anlage:

Classic 1st Edition

Anlagendaten

Anlagenbezeichnung *

FTP Server * solarlog-home.de ?

FTP-Benutzername * ?

FTP-Passwort * ?

Alle mit * markierten Felder sind Pflichtfelder

ZURÜCK ÜBERPRÜFEN

[Zugangsdaten nicht bekannt?](#)

Abb.: Anlagendaten - mit Pflichtfeldern.

Folgende Daten müssen eingegeben werden (Felder mit * sind Pflichtfelder):

- Anlagenbezeichnung:
Hier kann ein beliebiger Name für die Anlage definiert werden.
- FTP-Server:
In das Feld muss der FTP-Server der Classic 1st Edition eingetragen werden. (Der Server wohin der Solar-Log™ bis jetzt übertragen hat)
- FTP-Benutzername:
In das Feld „FTP-Benutzername“ muss der Benutzername (von den Zugangsdaten der Classic 1st Edition) eingetragen werden, unter welchem die Anlage im Moment die Daten überträgt
- FTP-Passwort:
In dieses Feld muss das Passwort (von den Zugangsdaten der Classic 1st Edition) eingetragen werden, unter welchem die Anlage im Moment die Daten überträgt

Nach Eingabe der Daten, auf den Button „Überprüfen“ gehen.

Nach der Überprüfung kann die Anlage über „Jetzt Umziehen“ umgezogen werden.

Die Anlage wird daraufhin vom Quellserver (Classic 1st Edition) in den jetzigen Account (Ziel-Account) umgezogen.

► Dabei werden alle historischen Daten vom Quellserver auf den Zielsystem übernommen.

Hinweis



Je nach Datenmenge und Übertragungsrage kann der Export und anschließende Import der Daten 1-2 Tage, bis zur abschließenden Visualisierung, dauern.

Sollten die Zugangsdaten nicht mehr bekannt sein, können diese mit Hilfe des Links „Zugangsdaten nicht bekannt?“ und nach Eingabe der Seriennummer des Solar-Log™, über die in der Classic 1st Edition hinterlegte E-Mail Adresse abgerufen werden.

Abb.: Zugangsdaten erneut versenden mit Eingabefeld der Seriennummer

Sollten Sie keinen Zugriff auf die angezeigte E-Mail Adresse haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support über support@solar-log.com.

Solare Datensysteme GmbH
Fuhrmannstraße 9
72351 Geislingen-Binsdorf
Germany
Fon: +49(0) 7428-9418-200
Fax: +49(0) 7428-9418-280
info@solar-log.com
www.solar-log.com
www.solarlog-WEB.com

Das Urheberrecht dieser Anleitung verbleibt beim Hersteller. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form ohne die schriftliche Genehmigung der Solare Datensysteme GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
Zuwiderhandlungen, die den o. g. Angaben widersprechen, verpflichten zu Schadensersatz.
Alle in dieser Anleitung genannten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller und hiermit anerkannt.

