J Solar-Log™



DE Kurzanleitung Smart Relais Box

Solar-Log™

Herausgeber:

Solare Datensysteme GmbH Fuhrmannstr. 9 72351 Geislingen-Binsdorf Deutschland

Tel. +49 (0)7428 / 9418-200 Fax +49 (0)7428 / 9418-280

E-Mail: info@solar-log.com

Technischer Support: Endkunden und nicht geschulte Installateure Tel.: 0900 1737564*

Installationsfragen bei geschulten Installateuren und Solar-Log™ Partnern Tel.: +49 7428 9418-660

Service und Planungsanfragen Tel.: +49 7428 9418-660

Internationaler Support für Länder ohne Länderpartner Tel.: +49 7428 9418-640

E-Mail: support@solar-log.com

Schweiz Technischer Support: +41 565 355346 E-mail: switzerland-fl-support@solar-log.com

*0,59 Euro je angefangene Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

1 Kurzanleitung zur Smart Relais Box

1.1 Allgemeines

Die Smart Relais Box ermöglicht es 8 Relais in Abhängigkeit der momentanen Produktion (Überschuss) durch die Smart-Energy Steuerlogiken zu Schalten.

Die Relais Box verfügt über:

- 4 Wechslerkontakte
- 4 Schließerkontakte

Eigenschaften der Relais:

Maximale Strombelastung: 0.5 A @ 120 V_{AC} 0.25 A @ 240 V_{AC} 1 A @ 30 V_{DC} 0.3 A @ 110 V_{DC}

Vorgehen:

• Relais Box mit RS485 Bus des Solar-Log™ nach folgendem Schema verbinden:

Verkabelung Relais Box

Klemmleistenstecker RS485 Solar-Log™	Klemmleiste Relais Box Art-Nr.: 255656
Pin	Pin
1	Data + (Y)
4	Data - (G)

- Die Spannungsversorgung erfolgt über das im Lieferumfang der Relais Box enthaltene Hutschienennetzteil
- Nach der Verkabelung, Erkennung durchführen, entweder am Solar-Log™ selbst (nur Solar-Log
 1200) oder über die WEB-Oberfläche des Solar-Log™ (siehe Kapitel "Geräteerkennung über die Solar-Log™ WEB-Oberfläche" weiter unten)

Hinweis



Die Solar-Log™ Smart Relais Box benötigt eine separate RS485-Schnittstelle und kann nicht gemeinsam mit anderen Geräten an derselben Schnittstelle betrieben werden.

Kurzanleitung zur Smart Relais Box Allgemeines

Belegung der Relaisausgänge:



Abb.: Schema Relaisausgänge (Wechslerkontakt) Smart Relais Box



Abb: Schema Relaisausgänge (Schließerkontakt) Smart Relais Box

5

1.2 Geräteerkennung über die Solar-Log™ WEB-Oberfläche

Um die Smart Relais Box am Solar-Log[™] auszuwählen rufen Sie die WEB-Oberfläche des Solar-Log[™] auf. Geben Sie dazu "solar-log" in die Adresszeile des Browsers ein. Die Willkommensseite des Solar-Log[™] wird aufgerufen. Wechseln Sie über die Navigation in der Kopfleiste auf "Konfiguration" und anschließend auf Geräte | Definition | Schnittstellen.

SCHNITTSTELLEN GRO	SSDISPLAY SCB			
Schnittstellenbele	gung			
Geräteklasse	Hersteller	Тур	Schnittstelle	
				8

Über das Plussymbol (rechts) das Gerät nach folgendem Schema auswählen:

• Geräteklasse Auswahl: Schalter

-

- Hersteller Auswahl: Solar-Log
- Typ Auswahl: Smart Relais Box
- Schnittstelle Auswahl: Schnittstelle an der die Smart Relais Box angeschlossen wurde
- Funkpaket Auswahl: deaktiviert / aktiviert (sofern ein Funkpaket vorhanden aktivieren)

anschließend mit OK bestätigen und Speichern.

Geräteklasse	Schalter	~
Hersteller	Solar-Log	~
Тур	Smart Relais Box	
Schnittstelle	RS485-A	~
Funkpaket	O deaktiviert	

Im Anschluss die Erkennung durchführen, dazu über Konfiguration | Geräte | Erkennung die Geräteerkennung starten.

oie folgenden Gerätet Geräteklasse	ypen wurden eingestellt Hersteller	und werden bei der Erkennung	gesucht: Schnittstelle
Schalter	Solar-Log	Smart Relais Box	RS485-A
rkennung			

Nach der Erkennung muss die Konfiguration der Nennleistungen, die an den Kontakten angeschlossen ist, unter Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Konfiguration vorgenommen werden.

Gerätekonfiguration		
	On Control Local	
Aodell	U: Solar-Log I	
louch	Sinar richas 55	
Aodulfeld, Leistuna	& Bezeichnung	
,		
		Bezeichnung
Gerät		Solar-Log1
	Angeschlossene Leistung [W	a
Schaltkontakt 1	0	
Schaltkontakt 2	0	
Schaltkontakt 3	0	
Schaltkontakt 4	0	
Schaltkontakt 5	0	
Schaltkontakt 6	0	
Schaltkontakt 7	0	

Konfiguration / Geräte / Konfiguration / Konfiguration

Anschließend können die einzelnen Relais der Smart Relais Box unter Konfiguration | Smart Energy | Schaltgruppen einer Smart Energy Schaltgruppe, sowie einer Smart Energy Logik zugewiesen und konfiguriert werden.

KSCHUSS-VERWAL	LIUNG			
	Hardv	vare ?		
	Schaltgr	uppen ?		
	P	RSCHUSS-VERWALTUNG Hardw Schaltgr	RESCHUSS-VERWALTUNG	ASCHUSS-VERWALTUNG

Funktionsweisen und Anwendungsbeispiele von Steuerlogiken, siehe Handbuch "Funktionsweise und Anwendungsbeispiele Smart Energy" donwloadbar über unsere Homepage unter: <u>http://www.solar-log.com/</u><u>de/service-support/downloads/handbuecher/aktuelle-produkte.html</u>.

1.3 Geräteerkennung über das Display des Solar-Log™ (nur Solar-Log 1200)

Die Geräteerkennung kann am Solar-Log 1200 auch am Display durchgeführt werden, dazu wie folgt vorgehen:

- Das Zahnradsymbol (links) antippen
- Start auswählen
- Anfangskonfguration Seite 2 aufrufen
- über Zufügen, ähnlich wie oben beschrieben, nachfolgende Auswahl treffen:
- Geräteklasse Schalter (OK)
- Hersteller Solar-Log: Smart Relais Box (OK)
- Schnittstelle an der die Smart Relais Box angeschlossen ist (OK)
- Funkpaket falls vorhanden aktivieren
- Speichern
- Abschließend über den Punkt Geräte-Erkennung die Erkennung starten.



Für die restliche Konfiguration muss nach der Erkennung die WEB-Oberfläche des Solar-Log™ aufgerufen werden.

Nach dem Aufrufen der Solar-Log[™] WEB-Oberfläche muss die Konfiguration der Nennleistungen, die an den Kontakten angeschlossen ist, unter Konfiguration | Geräte | Konfiguration | Konfiguration vorgenommen werden.

erätekonfiguration		
Gerät 0: Solar-Log1		♥ ?
odell	Smart Relais Bo	
odulfeld, Leistung	& Bezeichnung	
		Bezeichnung
Gerät		Solar-Log 1
	Angeschlossene Leistung [wj
chaltkontakt 1	0	
ichaltkontakt 2	0	
ichaltkontakt 3	0	
ichaltkontakt 4	0	
ichaltkontakt 5	0	
ichaltkontakt 6	0	
ichaltkontakt 7	0	
ichaltkontakt 8	0	

Anschließend können die einzelnen Relais der Smart Relais Box unter Konfiguration | Smart Energy | Schaltgruppen einer Smart Energy Schaltgruppe, sowie einer Smart Energy Logik zugewiesen und konfiguriert werden.

CHALTGRUPPEN ÜBERSCHUSS-VER	WALTUNG	
DEMO		
	Hardware 👔	
Solar-Log1		
0000		
00000		
	Schaltgruppen ?	
Schaltkontakt		
per Drag & Drop hier		
ablegen		
/		

Funktionsweisen und Anwendungsbeispiele von Steuerlogiken, siehe Handbuch "Funktionsweise und Anwendungsbeispiele Smart Energy" donwloadbar über unsere Homepage unter: <u>http://www.solar-log.com/</u><u>de/service-support/downloads/handbuecher/aktuelle-produkte.html</u>.

Solare Datensysteme GmbH Fuhrmanistraße 9 72351 Geislingen-Binsdorf Germany Fon: +49(0) 7428-9418-200 Fax: +49(0) 7428-9418-280 info@solar-log.com www.solar-log.com www.solarlog.WEB.com Das Urheberrecht dieser Anleitung verbleibt beim Hersteller. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form ohne die schriftliche Genehmigung der Solare Datensysteme GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen vorbehalten.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.

Zuwiderhandlungen, die den o.g. Angaben widersprechen, verpflichten zu Schadensersatz.

Alle in dieser Anleitung genannten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller und hiermit anerkannt.

