



Anbindung der Kernel SCB V1.2 Solar-Log™

Herausgeber: Solar-Log GmbH Fuhrmannstr. 9 72351 Geislingen-Binsdorf Deutschland

E-Mail: <u>info@solar-log.com</u> Kontakt: <u>https://www.solar-log.com</u>

Technischer Support: Endkunden und nicht geschulte Installateure Tel.: 0900 1737564*

Installationsfragen bei geschulten Installateuren und Solar-Log™ Partnern sowie bei Service und Planungsanfragen Tel.: +49 (0)7428/4089-300

*0,59 Euro je angefangene Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Inhaltsverzeichnis

1	Die Kernel SCB	4
1.1	Allgemeines	4
1.2	Einleitung	5
1.3	Gültigkeitsbereich	6
1.4	Kompatible Modelle	6

2	Kommunikationsaufbau	7
2.1	Terminierung und Adressierung der SCB	. 7

3	Inbetriebnahme des Solar-Log™	8
3.1	Konfiguration	8
3.2	Kontrolle der SCB-Konfiguration	2

4	Anzeige und	Überwachung	g der Stringdaten	13
---	--------------------	-------------	-------------------	----

1 Die Kernel SCB

1.1 Allgemeines

Die Transclinic von Weidmüller wird vom Solar-Log Base 2000 unterstützt. Es können bis zu 60 Kernel SCB's an einen Solar-Log[™] angeschlossen werden. Bevor Sie die Kernel SCB auswählen und konfigurieren können, müssen Sie zuvor einen Lizenzcode erwerben und diese aktivieren.

Vorgehen zum Erwerb einer Lizenz und Einspielen in den Solar-Log™:

- Aufrufen des Lizenz-Portals über https://solar-log.shop/de-de/lizenzen
- Melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Enerest Account an.
- Nach der Eingabe Ihrer Solar-Log[™] Seriennummer werden Ihnen die kompatiblen Lizenzen zur Auswahl angezeigt.
- Sie können nun eine Lizenz auswählen. Nach der Auswahl werden Sie in unseren Webshop zur Bezahlung weitergeleitet.
- Nach der vollständigen Bezahlung wird die Lizenz gültig.

Automatisches Einspielen:

- Aufrufen des WEB-Menü des Solar-Log[™] unter Konfiguration | System | Lizenzen.
- Synchronisieren klicken.
- Jetzt verbindet sich der Solar-Log™ mit dem Lizenzserver und ruft alle aktive Lizenzen ab.

Manuelles Einspielen:

- Lizenzdatei im Lizenzportal herunterladen.
- Aufrufen des WEB-Menü des Solar-Log™ unter Konfiguration | System | Lizenzen.
- Plus anklicken und die Lizenzdatei auswählen.

Nach dem Einspielen der Lizenz ist diese sofort aktiviert. Und wird im Bereich "Installiert" angezeigt.

Hinweis



Lizenzen sind an ein Gerät gebunden (Seriennummer). Nach Ablauf der Garantie und Austausch eines Geräts muss die Lizenz erneut gekauft werden.

Hinweis



Tritt während der Garantiezeit ein Defekt an dem Solar-Log™ mit einer Lizenz auf, kann ein Austauschgerät mit Lizenz beantragt werden. Es fallen keine Kosten an, vorausgesetzt das defekte Gerät wird an Solar-Log GmbH zurückgesendet.

ZUGANGSKONTROLLE HTTPS	SPRACHE / LAND / ZEIT	LIZENZEN	FIRMWARE
	Instal	liert	
	- +	•	
izenz-Server	SYNCHRONISIER	EN	

Abb.: Solar-Log Base mit Lizenz-Bereich

1.2 Einleitung

Die in diesem Dokument beschriebene Konfiguration bezieht sich auf die Kernel SCB von Kernel Sistemi. Für die Grundinstallation sowie die Konfiguration, Terminierung und Adressierung, halten Sie sich an das Handbuch des Herstellers.

1.3 Gültigkeitsbereich

Die Anleitung beschreibt die Anbindung des Solar-Log Base 2000 mit der Kernel SCB von Kernel Sistemi.



Hinweis!

Die Kernel SCB von Kernel Sistemi muss über eine separate RS485-Schnittstelle an den Solar-Log™ angebunden werden.

1.4 Kompatible Modelle

Nachfolgende Modelle sind mit dem Solar-Log™ kompatibel:

ST0HS-Serie:

- ST0HS 0825
- ST0HS 1225
- ST0HS 1625
- ST0HS 2425

ST0N-Serie:

- STON 0825
- STON 1225
- STON 1625
- STON 2425

(Stand August 2023)

2 Kommunikationsaufbau

Die Kernel SCB wird entweder an der RS485A- oder der RS485B-Schnittstelle des Solar-Log™ angeschlossen.

Die Verkabelung erfolgt über eine

• 3-polige geschirmtes selbstkonfektionierte Kabelverbindung.

Bei der Kabelverbindung die Adern nach folgendem Schema anklemmen:

Kler	mme Solar-Log™	Kernel SCB
PIN		Klemme
►	(A) 6 or (B) 10 (Data+)	▶ 4 TX+ (Blau)
►	(A) 8 or (B) 12 GND	▶ 6 GND (Schwarz)
•	(A) 9 or (B) 13 (Data-)	▶ 5 TX- (Gelb)

Terminierung: ja (120 Ohm zwischen A und B)



Wichtiger Hinweis!

Nachfolgende Einstellungen sind zu beachten: Baud Rate: 19200 Data bits: 8 Parity: Nein Stop bits: 1

Zusätzlich muss der SW1 DIP-Schalter auf "Modbus" gestellt werden.

2.1 Terminierung und Adressierung der SCB

Die Konfiguration, Terminierung, Adressierung, sowie die Verkabelung der Kernel SCB von Kernel Sistemi untereinander entnehmen Sie bitte der Anleitung des Herstellers.

3 Inbetriebnahme des Solar-Log™

3.1 Konfiguration

Zur Konfiguration des Solar-Log Base 2000 benötigen Sie einen PC/Laptop, den Sie über ein Netzwerkkabel bzw. einen Router an den Solar-Log Base 2000 anschließen. Die notwendigen Einstellungen bezüglich Netzwerkadressen entnehmen Sie bitte dem Solar-Log Base Handbuch.

Die Kernel SCB aktivieren

- Rufen Sie die WEB-Oberfläche des Solar-Log™ auf.
- Gehen Sie über Konfiguration | Geräte | Definition | SCB und aktivieren Sie dort die Kernel SCB.

SCHNITTSTELLEN GROSSDISPLAY	SCB ADAM I/O MODULE		
	Installationsmodu	5	
	Diese Funktion ist Teil des Installat	ionsmodus.	
D. D	er Installationsmodus ist noch	Tage aktiv.	
1 Nach	Ablauf wird diese Funktion automa	utisch deaktivier	+1
Für die V	/erwendung benötigen Sie eine kos	tenpflichtige Liz	zenz.
2	ur Übersicht der benötigten Lizenz	en wechseln	
Allgemein			
SCB Aktivieren	aktiviert		
Тур	Kernel	~	
Schnittstelle	RS485-A (Intern)	~	1
Konfiguration			
SCB Auswahl	0: SCB Kernel	~	Ĵ.
Angeschlossen	aktiviert		
In Betrieb	aktiviert		
Bezeichnung	SCB Kernel		1
Adresse (1-254)	1		1
Modell	4 Strings	~	Ĩ
Überwachungsparameter von	Keine	~	
Analogkanäle			
Kanal / String Nr.		aktiviert	
1	2		
2			
3	2		
4	Image: A start and a start		
Digitalkanäle			
Kanal / String Nr.	Тур		aktiviert
25	INPO		2
26	INP1	6	2
27	INP2		2
28	INP3		2

Beispielbild mit aktivierter SCB Kernel im Installationsmodus

Weitere Einstellungen

Nach der Aktivierung der SCB sind in den nachfolgenden Bereichen weitere Einstellungen vorzunehmen.

- Allgemein
- Konfiguration
- Analogkanäle
- Digitalkanäle

Allgemein

Unter Allgemein gibt es nachfolgende Punkte:

- SCB aktivieren
- Тур
- Schnittstelle

SCB aktivieren

Über den Schalter SCB aktivieren, wird die komplette SCB Logik aktiviert bzw. deaktiviert.

Тур

Unter Typ wird die Kernel SCB ausgewählt.

Schnittstelle

Unter dem Punkt Schnittstelle muss die Schnittstelle ausgewählt werden, an welcher die SCB/SCBs angeschlossen ist/sind.

Konfiguration

Unter Konfiguration gibt es nachfolgende Konfigurations-Möglichkeiten:

- SCB Auswahl
- Angeschlossen
- In Betrieb
- Bezeichnung
- Adresse (0-255)
- Modell
- Überwachungsparameter von

SCB Auswahl

Unter dieser Auswahl können die Profilplätze der bis zu 60 definierbaren SCBs ausgewählt und anschließend konfiguriert werden.

Angeschlossen

Dieser Punkt sollte erst aktiviert werden, sobald die Datenverbindung zwischen dem Solar-Log Base und der SCB besteht, d.h. der Solar-Log Base 2000 mit der SCB kommunizieren kann.

In Betrieb

Dieser Punkt sollte erst aktiviert werden, sobald die PV-Anlage ins Netz einspeist.

Bezeichnung

Hier vergeben Sie Namen für die einzelnen SCBs. Wir empfehlen einen "eindeutigen" Namen zu vergeben, um eine spätere Zuordnung der SCBs zu gewährleisten.

Adresse (0-255)

Tragen Sie in dieses Feld die Bus-Adresse der jeweiligen SCB ein, welche Sie zuvor bei der Konfiguration, der SCB zugewiesen haben. Zur besseren Übersicht empfehlen wir die Adressierung, bei 1 beginnend, fortlaufend und aufsteigend durchzuführen.

Modell

Über ein Pull-Down-Menü kann hier bei mehreren angeschlossenen SCB's das Modell der SCB, für die diese Konfiguration gelten soll, ausgewählt werden.

Überwachungsparameter von

Durch die Zuordnung zu einem Wechselrichter werden die Überwachungsparameter des Wechselrichters übernommen. Es können mehrere SCBs einem Wechselrichter zugeordnet werden. Diese Vorgehensweise ist möglich, da eine Stringüberwachung bei Zentralwechselrichtern nicht möglich ist und deshalb die Überwachungsparameter nicht benötigt werden. Die Überwachungsparameter der SCBs können unter Konfiguration | Benachrichtigungen | Leistung & Ausfall geändert werden.

Analogkanäle

Unter dem Punkt Analogkanäle kann die Aufzeichnung der einzelnen Strings aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Kanal / String Nr.	📑 aktiviert	
1		
2		
3		

Beispielbild mit aktivierten Analogkanälen

Digitalkanäle

Unter dem Punkt Digitalkanäle kann die Aufzeichnung der zur Verfügung stehenden Status-Kanäle der SCB aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Kanal / String Nr.	Тур	aktiviert
25	INPO	
26	INP1	
27	INP2	
28	INP3	

Beispielbild mit aktivierten Digitalkanälen

Nach der Konfiguration der SCB auf Speichern gehen.

3.2 Kontrolle der SCB-Konfiguration

Nach erfolgter Installation und Aktivierung der SCBs empfängt der Solar-Log Base sofort Daten von den SCBs. Zur Kontrolle der Installation und der Daten rufen Sie den SCB Monitor auf. Gehen Sie dazu auf Diagnose | Komponenten | SCB Monitor. In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit jede SCB über das PullDown-Menü in der String-Übersicht aufzurufen. In der unten angezeigten Tabelle werden alle von der SCB ausgelesenen Werte dargestellt.

Unter Messung vom finden Sie eine Tabelle mit folgenden Spalten (siehe auch Abbildung weiter unten):

- Analog Nr.
 - Тур
 - Wert
- Digitale Nr.
 - Тур
 - Wert

Die Messung selbst erfolgt in einem Turnus von 15 Sekunden. Der Zeitpunkt der letzten Messung wird unter dem Punkt Messung vom angezeigt.

Тур

In dieser Spalte wird der Datentyp des jeweiligen Kanals (z.B.: Analog-Kanal-Strom, Gesamt-Strom, Innentemperatur, Gesamt-Spannung usw.) angezeigt.

Wert

Hier wird der zuletzt ausgelesene Messwert des jeweiligen Kanals angezeigt.

JU ZAHLER JUB MOI	NITOR FUNKPAKET RS485 ERWEITE	RUNGSMODULE	
SCB Stringübersic	ht		
Gerät	0: SCB Kernel	~	
Nessung vom 26.	09.24 09:16:45		
Analog Nr.	Тур	Wert	
1	Strom (String)	Keine Daten	
2	Strom (String)	Keine Daten	
	Strom (String)	Keine Daten	
3			
3 4	Strom (String)	Keine Daten	
3 4 Digital Nr.	Strom (String) Typ	Keine Daten Wert	
3 4 Digital Nr. 1	Strom (String) Typ INPO	Keine Daten Wert Keine Daten	
3 4 Digital Nr. 1 2	Strom (String) Typ INP0 INP1	Keine Daten Wert Keine Daten Keine Daten	
3 4 Digital Nr. 1 2 3	Strom (String) Typ INP0 INP1 INP2	Keine Daten Wert Keine Daten Keine Daten Keine Daten	

Beispielbild einer SCB Stringübersicht ohne Werte

4 Anzeige und Überwachung der Stringdaten

Eine genaue grafische Auswertung der SCB Stringdaten, sowie die Fehler- und Überwachungsmeldungen können im Solar-Log WEB Enerest[™] realisiert werden (siehe Beispiel-Abbildung). Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage unter <u>Produkte & Lösungen</u>.



Beispiel der Stringdarstellung im Solar-Log WEB Enerest™

Solar-Log GmbH Fuhrmannstraße 9 72351 Geislingen-Binsdorf Germany Tel.: +49 (0)7428/4089-300 info@solar-log.com www.solar-log.com www.solarlog.web.com Das Urheberrecht dieser Anleitung verbleibt beim Hersteller. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form ohne die schriftliche Genehmigung der Solar-Log GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Zuwiderhandlungen, die den o. g. Angaben widersprechen, verpflichten zu Schadensersatz.

Änderungen vorbehalten.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.

Alle in dieser Anleitung genannten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller und hiermit anerkannt. Die Marke "Speedwire" ist ein in vielen Ländern eingetragenes Warenzeichen der SMA Solar Technology AG.

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

