



Manuel de connexion du compteur Version 1.9 Solar-Log™

Éditeur : Solar-Log GmbH Fuhrmannstr. 9 72351 Geislingen-Binsdorf Germany

International support Tel.: +49 (0)7428/4089-300

e-mail : <u>info@solar-log.com</u> Contact : <u>https://www.solar-log.com</u>

Italy Technical support: +39 0471 631032

France Technical support: +33 97 7909708

Switzerland Technical support: +41 565 355346

United States Technical support: +1 203 702 7189

L'orientation du Solar-Log™ manuel



Manuel ouvert

Autres manuels

Table of Contents

1	Compteurs externes	6
1.1	Saisie du flux d'énergie avec des compteurs externes	6

3	Généralités su le câblage	10
3.1	Câblage du compteur S0	. 10
3.2	Câblage du compteur RS485	. 10
3.3	Câblage des compteurs pour la saisie de la consommation propre	. 10

4 Solar-Log™ PRO 14 4.1 Solar-Log™ PRO1 14 4.2 Solar-Log™ PRO2 17 4.3 Solar-Log™ PRO380 20 4.4 Solar-Log™ PRO380-CT 23

5	Elkor - WattsOn	27
5.1	Elkor - WattsOn-1100 (triphasé)	27
5.2	Elkor - WattsOn-Mark II (triphasé)	29

6	Inepro	31
6.1	Inepro 75D	31
6.2	Inepro 1250D	33

7	Iskra	35
7.1	Iskra WS0021	. 35
7.2	Iskra WS0031	. 36
7.3	Iskra WS1102	. 37

8	Janitza "Utility Mo	eter"	38
---	---------------------	-------	----

. .

8.1	Janitza UMG 104 / UMG 604 / UMG 604-PRO (12V / 24V)	38
8.2	Janitza UMG 604 / UMG 604-PRO (12V / 24V) via Ethernet	43
8.3	Janitza UMG 96-PA-/-MID/-MID+ par RS485 (uniquement avec firmware 5.x/6.x)	44
8.4	Janitza UMG 96 RM-E par RS485 (uniquement avec firmware 6.x)	50
8.5	Janitza UMG 96 RM-E via Ethernet (uniquement avec firmware 6.x)	55

9	Larsen & Toubro	56
9.1	Larsen & Toubro (WDM313CDNC)	. 56

10	Mikro PowerMeter	58
10.1	Mikro PowerMeter DPM680	. 58

11 Real Energy Systems - Compteur à Prisma (uniquement avec le firm-

	ware 5.x/6.x)	60
11.1	Compteur à Prisma via Ethernet	60

12	Schneider Electric	62
12.1	Schneider EM6400NG (triphasé)	. 62
12.2	Schneider EM6400S (triphasé)	. 64
12.3	Schneider iEM3000 Série (triphasé) (uniquement avec le firmware 5.x/6.x)	. 66

13	Secure Meters	68
13.1	Secure Meters (triphasé)	. 68

14	WattNode (CCS) (uniquement avec le firmware 6.x)	70
14.1	WattNode (CCS) (triphasé / monophasé)	. 70

15	Annexe Schémas de câblage	72
15.1	Exemples de plans pour la saisie de la production et de la consommation	. 72
15.2	Exemple de plan de mesure de la consommation sur les systèmes hybrides	. 75

1 Compteurs externes

1.1 Saisie du flux d'énergie avec des compteurs externes

Des compteurs externes peuvent être raccordés à chaque Solar-Log[™] via les entrées S0 et/ou le bus RS485. Les appareils Solar-Log[™] sont dotés de nombreuses entrées S0 différentes :

Entrées S0		
Solar-Log™	Nombre d'entrées S0	
Solar-Log Base	1 x S0-In	
Solar-Log 300, 1200, 1900 et 2000	2 x S0-In et 1 x S0-Out	
Solar-Log ^{1000, 500}	1 x S0-In/Out	
Solar-Log ²⁰⁰	1 x S0-In	
Solar-Log 250	1 x S0-In	
Liste des appareils Solar-Log™ pour le n	nanuel ainsi que leur compatibilité avec les compteur	s*:
Solar-Log Base 15 (firmware 5.x ou supe	érieur)	
Solar-Log Base 100 (firmware 5.x ou sup	périeur)	
Solar-Log Base 2000 (firmware 5.x ou su	ıpérieur)	
Gateway Solar-Log 50 (firmware 4.x)		
Solar-Log 250 (firmware 4.x)		
Solar-Log 300 (Firmware 4.x)		
Solar-Log 1200 (Firmware 4.x)		
Solar-Log 1900 (Firmware 4.x)		
Solar-Log 2000 (firmware 4.x)		
Solar-Log™ 200 (firmware 3.x)		
Solar-Log™ 500 (firmware 3.x)		
Solar_Log™ 1000 (firmware 3.x)		

*Veiller au firmware des appareils Solar-Log[™] et à l'implémentation des compteurs ainsi qu'à leur compatibilité générale avec les appareils Solar-Log[™].



Remarque

Le Solar-Log[™] nécessite une impulsion S0 d'une durée minimale de 30 ms ou plus. C'est la raison pour laquelle il est conseillé d'utiliser nos compteurs testés. Nous ne nous portons pas garants du bon fonctionnement de produits d'autres marques. En outre, la longueur maximale du câble entre le compteur et le Solar-Log[™] ne doit pas dépasser 10 m.



Remarque

Les compteurs S0 transmettent l'énergie mesurée (par exemple, 1 kWh) en utilisant un nombre fixe d'impulsions. Par conséquent, la fréquence des impulsions diminue lorsque la puissance diminue. Pour les tâches de contrôle, la puissance instantanée est nécessaire, qui n'est transmise qu'avec une faible précision en raison du système. Par conséquent, nous ne recommandons pas l'utilisation de compteurs S0 pour la mise en œuvre de tâches de contrôle.



Les compteurs de consommation peuvent être assignés à des groupes d'installations. Cette affectation est possible seulement si un réglage avec calcul de la consommation propre a été activé dans la gestion du courant injecté Configuration | Gestion du courant injecté.



Remarque

Le Solar-Log[™] permet de limiter l'injection de courant de l'installation PV dans le réseau électrique. La limitation peut soit correspondre à une valeur fixe (kW ou %), soit être établie en fonction de la consommation propre. Dans le cas d'une régularisation sur la base de la consommation propre, le relevé de la consommation réelle joue un rôle essentiel.

Pour atteindre une précision de \pm 2 %, il faut pouvoir mesurer la consommation proprement dite. Pour les relevés par compteur bidirectionnel au point de connexion au réseau, il est généralement impossible d'atteindre cette précision. Les différents intervalles de mesure, de lecture et de commande peuvent donner lieu à des irrégularités et à des dépassements des valeurs seuils lors de l'injection. Il est dès lors vivement déconseillé d'opter pour ce type d'installation et d'utiliser des compteurs S0.



Remarque

Le Solar-Log[™] offre la possibilité de « régulation fixe avec calcul de la consommation propre à X% ». Pour pouvoir effectuer une régulation sur x%, la condition préalable générale est que l'onduleur utilisé doit permettre une réduction de puissance via le Solar-Log[™].

Il existe des différences importantes au niveau de la limitation de puissance entre les onduleurs compatibles Solar-Log™.

Certains onduleurs ne peuvent pas être réglés sur 0W ou 0% de la puissance du générateur, mais génèrent une certaine puissance résiduelle, même lorsqu'ils sont réglés sur 0. Il faut en tenir compte en cas de réglage de l'installation sur 0% ; par exemple pour que la charge de base dans l'objet soit toujours supérieure à la puissance résiduelle.

Il existe en outre des différences notables au niveau du temps de réaction des onduleurs. Ce temps dépend du nombre d'appareils intégrés. Il est déconseillé d'utiliser des compteurs S0 pour le réglage sur 0%.

- ▶ Raisons pour lesquelles Solar-Log GmbH ne peut garantir une injection nulle effective.
- ▶ Quoi qu'il en soit, la régulation doit être convenue avec l'exploitant du réseau de distribution.

Compteurs externes/Compteurs avec solde

Dans le cas des compteurs polyphasés, il faut généralement faire la distinction entre compteurs en phase et compteurs avec solde.

Les compteurs avec solde sont des compteurs qui totalisent les valeurs des trois phases. Le compteur calcule en interne la somme des puissances (achat et injection) de chaque phase et la présente sous forme d'une valeur.

Par exemple :

Phase 1 injecte via un onduleur (monophasé) 3 kW. Phase 2 achète 2 kW (énergie). Phase 3 achète 1 kW (énergie). Le compteur avec solde indique dans ce cas la somme totale de 0 kW.

Citons par exemple les compteurs avec solde Janitza UMG 104 et Solar-Log[™] PRO380.

2 Modes de fonctionnement des compteurs du Solar-Log™

2.1 Signification des modes de fonctionnement des compteurs du So-

lar-Log™

Le Solar-Log™ offre plusieurs possibilités de réglage dans la configuration. Notamment :

- Désactivé : l'enregistrement de la consommation a été ou est désactivé.
- Générateur: Les valeurs du compteur sont prises en compte comme de production.
- Compteur de consommation : Compteur de mesure de la consommation exclusivement.
- Compteur de consommation (bidirectionnel) : Le compteur mesure la consommation et la production cumulées- En interrogeant les onduleurs, la consommation réelle est fournie.
- Sous-consommateur : compteur pour la saisie de chaque consommateur qui est déjà saisi avec un compteur de consommation.
- Compteur de batterie (bidirectionnel) : saisit le niveau de charge et de décharge de la batterie.
- Compteur de l'installation complète : la somme de la production de tous les onduleurs.
- Utility Meter (U+I) (avec Solar-Log 1900, 2000 et Solar-Log Base) : compteur pour les opérations de commande/réglage - y compris mesure du courant, si nécessaire, avec des convertisseurs de courant.
- Utility Meter (U) (avec Solar-Log 1900, 2000 et Solar-Log Base) : compteur pour les opérations de commande/réglage - mesure de la tension uniquement.
- Utility Meter (U+I) + Compteur de consommation (bidirectionnel) (avec Solar-Log 1900, 2000 et Solar-Log Base) : Les compteurs qui peuvent servir de Utility Meter (U+I) peuvent être utilisés en même temps dans ce mode comme compteurs de consommation (compteurs bidirectionnels).



Remarque

Lors de la configuration des compteurs sous Configuration | Appareils | Configuration | Configuration dans la fenêtre « Champ de module, puissance et désignation », veillez à ce que la valeur qui est saisie dans le champ « Puissance maximale CA », corresponde à la plage de mesure à enregistrer et à la mise à l'échelle du graphique de la consommation dans le Solar-Log™ et le WEB.

3 Généralités su le câblage

3.1 Câblage du compteur S0

La connexion S0 du compteur électrique externe est raccordée au connecteur à 6 pôles S0 In/Out (S0-IN A et S0-OUT) ou à 4 pôles S0-IN B comme suit :

Compteur S0 général					
S0 Solar-Log™	Solar-Log Base	Compteur électrique			
BROCHE		Affectation			
▶ 1	▶ 4	► S0+			
▶ 2	▶ 5	► SO-			
▶ 3					
▶ 4					
Sur le Solar-Log™, i Il n'y a pas de pont	l faut prévoir un pont de câble e à la Solar-Log Base.	ntre la broche 3 et la broche 4.			

3.2 Câblage du compteur RS485

La sortie RS485 des compteurs peut être raccordée à chaque interface RS485 (A, B et C) du Solar-Log™.

Présentation générale

• Câblage à 2 pôles

Étapes

- Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension.
- Brancher les compteurs au Solar-Log™.

3.3 Câblage des compteurs pour la saisie de la consommation propre

Il existe deux options pour saisir la consommation d'énergie via le Solar-Log™ :

- Mesure de la consommation absolue.
- Mesure via une mesure bidirectionnelle (mesure à deux voies) au point de connexion du réseau, derrière le compteur du fournisseur d'électricité.

Pour la saisi de la consommation d'énergie, il faut installer en principe un compteur séparé. Les compteurs utilisés par les fournisseurs d'énergie électrique ne peuvent généralement pas être lus par le Solar-Log™.

Possibilités de raccordement des compteurs avec saisie de la consommation totale via l'interface RS485/S0.

Ce compteur doit mesurer la consommation totale du logement.

Les compteurs installés par les exploitants de réseau ou les compteurs à deux voies ne peuvent pas être utilisés pour cette fonction.



Fig. : Exemple de schéma de câblage pour la saisie de la consommation électrique propre. (option avec accumulateur)

Possibilité de raccordement des compteurs avec saisie bidirectionnelle de la consommation totale via RS485

Si une distribution secondaire est alimentée, la variante ci-dessus ne peut pas être utilisée. Dans ce cas, l'alimentation et la fourniture d'électricité par le réseau peuvent être mesurées à l'aide d'un compteur bidirectionnel. Le Solar-Log™ peut ainsi indiquer la consommation.



Fig. : Exemple de schéma de câblage pour la saisie de la consommation électrique propre - mesure bidirectionnelle. (option avec accumulateur)

Remarque concernant l'utilisation éventuelle de compteurs pour le relevé :

- Compteur bidirectionnel (via RS485 uniquement) en mode de fonctionnement « compteur de consommation (compteur bidirectionnel) » : si un compteur bidirectionnel est utilisé comme compteur de consommation, les autres compteurs de consommation ne peuvent être configurés qu'en mode « compteur de sous-consommation »
- Compteur unidirectionnel (RS485 ou S0) en mode de fonctionnement « compteur de consommation » : connexion possible de plusieurs compteurs au Solar-Log™, à additionner pour obtenir la valeur de consommation, et compteurs supplémentaires possibles en mode de fonctionnement « compteur de sous-consommation »
- Les compteurs en mode de fonctionnement « compteur de sous-consommation » servent à présenter les valeurs de consommation de consommateurs individuels. Cette valeur de consommation doit déjà être prise en compte dans la consommation totale via le compteur de consommation (compteur bidirectionnel ou compteur unidirectionnel).

Autres exemples de constellations de compteurs en lien avec l'enregistrement de la production et de la consommation, voir annexe à partir de la page 49 ff.



Remarque

Le Solar-Log[™] permet de limiter l'injection de courant de l'installation PV dans le réseau électrique. La limitation peut soit correspondre à une valeur fixe (kW ou %), soit être établie en fonction de la consommation propre. Dans le cas d'une régularisation sur la base de la consommation propre, le relevé de la consommation réelle joue un rôle essentiel.

Pour atteindre une précision de \pm 2 %, il faut pouvoir mesurer la consommation proprement dite. Pour les relevés par compteur bidirectionnel au point de connexion au réseau, il est généralement impossible d'atteindre cette précision. Les différents intervalles de mesure, de lecture et de commande peuvent donner lieu à des irrégularités et à des dépassements des valeurs seuils lors de l'injection. Il est dès lors vivement déconseillé d'opter pour ce type d'installation et d'utiliser des compteurs S0.



Remarque

Le Solar-Log[™] offre la possibilité de « régulation fixe avec calcul de la consommation propre à X% ». Pour pouvoir effectuer une régulation sur x%, la condition préalable générale est que l'onduleur utilisé doit permettre une réduction de puissance via le Solar-Log[™].

Il existe des différences importantes au niveau de la limitation de puissance entre les onduleurs compatibles Solar-Log™.

Certains onduleurs ne peuvent pas être réglés sur 0W ou 0% de la puissance du générateur, mais génèrent une certaine puissance résiduelle, même lorsqu'ils sont réglés sur 0. Il faut en tenir compte en cas de réglage de l'installation sur 0% ; par exemple pour que la charge de base dans l'objet soit toujours supérieure à la puissance résiduelle.

Il existe en outre des différences notables au niveau du temps de réaction des onduleurs. Ce temps dépend du nombre d'appareils intégrés. Il est déconseillé d'utiliser des compteurs S0 pour le réglage sur 0%.

- ▶ Raisons pour lesquelles Solar-Log GmbH ne peut garantir une injection nulle effective.
- Quoi qu'il en soit, la régulation doit être convenue avec l'exploitant du réseau de distribution.

4 Solar-Log[™] PRO

4.1 Solar-Log[™] PRO1

Sélectionnable sous Solar-Log Pro

Présentation générale

- Il est nécessaire d'attribuer une adresse de communication.
- Câblage à 2 pôles.
- Étapes :
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension.
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™.



Remarque

Par défaut, l'adresse de communications est sur 1, mais elle peut être modifiée, dès que plusieurs compteurs sont utilisés dans un bus RS485.

Nombre maximum de compteurs : environ 60 compteurs sur le bus*# Portée : environ 1000m.

* Il est à noter que le nombre maximum de compteurs peut varier en fonction du convertisseur de niveau utilisé, de la vitesse en bauds et d'autres facteurs de l'installation.

#Jusqu'à 11 compteurs peuvent être visualisés, mais le système peut analyser les données de 60 compteurs maximum.

Raccordement des compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• liaison par câble fabriquée maison et connecteur de borne plate.

Schéma de raccordement

Selon le type de sélection 1000 (DIN 43856)

Borne L-IN 1	Entrée de câble d'alimentation phase « L1 »
Borne L-OUT 3	Sortie de câble d'alimentation phase « L1 »
Borne 4 "N"	Connexion connecteur neutre « N »
Borne 6 "N"	Connexion connecteur neutre « N »
Bornes 20,21	Sortie d'impulsion S_0
Bornes 23,24	Borne de connexion ModBus 23 -> A, 24 -> B



Fig.: Brochage des broches

Données techniques

Tension nominale	230 V AC
Courant	0,25 - 5(45) A
Fréquence	50 Hz
Mesure	Énergie active et réactive dans le sens de la référence et de la livraison
Classe de précision	В
Autoconsommation	≤ 10VA/phase - ≤ 2W/phase
Large	1 TE (17.5 mm)
Sortie d'impulsion LED	10,000 lmp/kWh
Sortie d'impulsion S0	2,000 lmp/kWh, RA = 0,5 Wh/lmp
Longueur d'impulsion	≤ 5 625 W -> 32 ms > 5625 W -> 11,2 ms
Température de fonctionne- ment	-25°C à +55°C
Humidité relative max.	75 % en moyenne, 95 % sur une courte période
Harmoniques enregistrées	0.05 – 0.25 kHz
LED rouge clignotante	Référence > 4 W, Fréquence d'impulsion = consommation
Écran	4 + 2 Digits (9,999.11 kWh)
Section maximale du conduc- teur	Bornes principales : max. 8 mm² Bornes supplémentaires : max. 2,5 mm²
Fréquence de baud ModBus	9600 baud

Schéma de raccordement pour les différents modes de fonctionnement

Les compteurs portent les marquages IN et OUT

Affectation des connexions Solar-Log[™] PRO1 (RS485 ou S0)

•	Comme compteur de consommation ou de sous-consommation	Accès réseau (IN) - sortie consommateur (OUT)
•	Comme générateur/compteur de production	Accès production (IN) - sortie réseau (OUT)

Affectation des connexions Solar-Log[™] PRO1 (RS485 seulement)

Comme compteur de batterie (bidirectionnel)	Accès production/réseau (IN) - sortie batterie (OUT)

Liaison par câble via RS485 :

Connecteur de borne plate Solar-Log™		Gateway Solar-Log 50		Solar-Log Base RS485 (A) / (B)		Sol	ar-Log™ PRO1
Bor	ne					Bro	che
►	1 (Data+)	►	1 ou 5	►	(A) 6 ou (B) 10 (Data+)	►	23 (A)
►	4 (Data-)	►	4 ou 6	►	(A) 9 ou (B) 13 (Data-)	►	24 (B)



Remarque

Si le compteur est le dernier appareil dans le bus, il doit être terminé avec une résistance (120 ohms/0,25 W) sur les bornes 23 et 24.



Le Solar-Log[™] PRO1 ne peut pas être combiné avec des onduleurs dans un bus. Par conséquent, utiliser une connexion RS485 pour les onduleurs et une connexion RS485 séparée pour le Solar-Log[™] PRO1.

► Une combinaison avec un capteur M&T, ainsi qu'avec le Solar-Log™ PRO380-CT, le Solar-Log™ PRO380 et le Solar-Log™ PRO2 dans le même bus, sont possibles.

Modes de fonctionnement possibles des compteurs du Solar-Log™ PRO1 via RS485 :

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de sous-consommation
- compteurs de consommation
- Générateur

Liaison par câble via S0 (IN) :

Borne plate S0 du Solar-Log™		Solar-Log Base	Solar-Log™ PRO1	Solar-Log™ PRO1			
Affectation des broches			Affectation des broches				
	1 - S0+	► 4 - S0+	▶ 20 - S0+				
►	2 - S0-	► 5 - S0-	► 21 - S0-				
►	3						
	4						
Su	r le Solar-Log™, il faut prévoir un p	ont de câble entre la broche	e 3 et la broche 4.				

Il n'y a pas de pont à la Solar-Log Base.

Modes de fonctionnement possibles des compteurs du Solar-Log™ PRO1-Mod via câblage S0 :

- Compteur de l'installation complète
- Compteur de sous-consommation
- compteurs de consommation
- Générateur

Facteur d'impulsion du compteur : 1000 p / kWh



Remarque concernant la durée d'impulsion S0 du Solar-Log™ du PRO1

Les valeurs suivantes de la durée d'impulsion S0 du PRO1 sont connues :

- ► ≤ 5625W = durée d'impulsion 32ms
- > 5625W = durée d'impulsion 11,2ms

Le Solar-Log[™] peut traiter S0 impulsions d'une longueur minimale de 30ms. Ce qui signifie que la sortie S0 du Solar-Log[™] peut utiliser le PRO1-Mod pour 5625W maximum.



Remarque

Le compteur n'est pas compatible avec le Solar-Log[™] 200, 500 et 1000.

4.2 Solar-Log[™] PRO2

Sélectionnable sous Solar-Log Pro

Présentation générale

- Il est nécessaire d'attribuer une adresse de communication.
- Câblage à 2 pôles.
- Étapes :
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension.
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™.



Remarque

Par défaut, l'adresse de communications est sur 1, mais elle peut être modifiée, dès que plusieurs compteurs sont utilisés dans un bus RS485.

Nombre maximum de compteurs : environ 60 compteurs sur le bus*# Portée : environ 1000m.

* Il est à noter que le nombre maximum de compteurs peut varier en fonction du convertisseur de niveau utilisé, de la vitesse en bauds et d'autres facteurs de l'installation.

#Jusqu'à 11 compteurs peuvent être visualisés, mais le système peut analyser les données de 60 compteurs maximum.

Raccordement des compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• liaison par câble fabriquée maison et connecteur de borne plate.

Schéma de raccordement

Selon le type de sélection 1000 (DIN 43856)

Borne L-IN 1	Entrée de câble d'alimentation phase « L1 »
Borne L-OUT 3	Sortie de câble d'alimentation phase « L1 »
Borne 4 "N"	Connexion connecteur neutre « N »
Borne 6 "N"	Connexion connecteur neutre « N »
Bornes 10, 11	Connexion ModBus Borne 10 -> A, 11 -> B
Bornes 12, 13	Non utilisé
Bornes 18, 19	S0 Sortie d'impulsions "FORWARD" (borne 18 = "+")
Bornes 20, 21	S0 Sortie d'impulsions "REVERSE" (borne 20 = "+")



Fig.: Brochage des broches

Données techniques

Tension nominale	230 V AC
Courant	5 (100) A
Fréquence	50 Hz ± 10 %
Mesure	Énergie active et réactive dans le sens de la référence et de la livraison
Classe de précision	В
Autoconsommation	≤ 10VA/phase - ≤ 2W/phase
Large	2 TE (35,8 mm)
Sortie d'impulsion LED	10,000 lmp/kWh
Sortie d'impulsion S0	1 000 lmp/kWh, 31ms
Température de fonctionne- ment	-40°C à +70°C
Humidité relative max.	75 % en moyenne, 95 % sur une courte période
Harmoniques enregistrées	0.05 – 0.25 kHz
LED rouge clignotante	Référence > 4 W, Fréquence d'impulsion = consommation
Écran	4 + 2 Digits (9,999.11 kWh)
Section maximale du conduc- teur	Bornes principales : max. 8 mm² Bornes supplémentaires : max. 2,5 mm²
Fréquence de baud ModBus	9600 baud

chéma de raccordement pour les différents modes de fonctionnement

Les compteurs portent les marquages IN et OUT

Affectation des connexions Solar-Log[™] PRO2 (RS485 ou S0)

•	Comme compteur de consommation ou de sous-consommation	Accès réseau (IN) - sortie consommateur (OUT)
•	Comme générateur/compteur de production	Accès production (IN) - sortie réseau (OUT)

Affectation des connexions Solar-Log[™] PRO2 (RS485 seulement)

Comme compteur de batterie (bidirectionnel) Accès production/réseau (IN) - sortie batterie (OUT)

Liaison par câble via RS485 :

Cor Sol	nnecteur de borne plate ar-Log™	Gat Sola	eway ar-Log 50	Sol	ar-Log Base RS485 (A) / (B)	Sola	ar-Log™ PRO2
Bor	ne					Bro	che
►	1 (Data+)	►	1 ou 5	►	(A) 6 ou (B) 10 (Data+)	►	10 (A)
•	4 (Data-)	►	4 ou 6	►	(A) 9 ou (B) 13 (Data-)	►	11 (B)



Remarque

Si le compteur est le dernier appareil dans le bus, il doit être terminé avec une résistance (120 ohms/0,25 W) sur les bornes 10 et 11.



Le Solar-Log[™] PRO2 ne peut pas être combiné avec des onduleurs dans un bus. Par conséquent, utiliser une connexion RS485 pour les onduleurs et une connexion RS485 séparée pour le Solar-Log[™] PRO2.

► Une combinaison avec un capteur M&T, ainsi qu'avec le Solar-Log™ PRO380-CT, le Solar-Log™ PRO380 et le Solar-Log™ PRO1 dans le même bus, sont possibles.

Modes de fonctionnement possibles des compteurs du Solar-Log™ PRO2 via RS485 :

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de sous-consommation
- compteurs de consommation
- Générateur

Liaison par câble via SO (IN) :

Borne plate S0 du Solar-Log™		Solar-Log Base	Solar-Log [™] PRO2	Solar-Log™ PRO2			
Aff	fectation des broches		Affectation des broches				
►	1 - S0+	► 4 - S0+	▶ 18 - S0+				
►	2 - SO-	► 5 - S0-	► 19 - S0-				
►	3						
►	4						
Su Il r	r le Solar-Log™, il faut prévoir un po ı′y a pas de pont à la Solar-Log Base	ont de câble entre la broch	ie 3 et la broche 4.				

Modes de fonctionnement possibles des compteurs du Solar-Log™ PRO2 via câblage S0 :

- Compteur de l'installation complète
- Compteur de sous-consommation
- compteurs de consommation
- Générateur

Facteur d'impulsion du compteur : 1000 p / kWh



Remarque

Le compteur n'est pas compatible avec le Solar-Log[™] 200, 500 et 1000.

4.3 Solar-Log[™] PRO380

Sélectionnable sous Solar-Log Pro

Présentation générale

- Il est nécessaire d'attribuer une adresse de communication.
- Câblage à 2 pôles
- Étapes
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™



Remarque

Par défaut, l'adresse de communications est sur 1, mais elle peut être modifiée, dès que plusieurs compteurs sont utilisés dans un bus RS485.

Nombre maximum de compteurs : environ 60 compteurs sur le bus*# Portée : environ 1000m.

* Il est à noter que le nombre maximum de compteurs peut varier en fonction du convertisseur de niveau utilisé, de la vitesse en bauds et d'autres facteurs de l'installation.

#Jusqu'à 11 compteurs peuvent être visualisés, mais le système peut analyser les données de 60 compteurs maximum.

Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• Liaison par câble fabriquée soi-même et connecteur de borne plate

Schéma de raccordement

Selon le type de sélection 1000 (DIN 43856)

Input « L1, L2, L3 »	Entrée de câble d'alimentation phase « L1, L2, L3 »
Output « L1, L2, L3 »	Sortie de câble d'alimentation phase « L1, L2, L3 »
Borne « N »	Connexion connecteur neutre « N »
Bornes 18,19	Sortie d'impulsions S _o « Achat » (borne 18 = « + »)
Bornes 20,21	Sortie d'impulsions $S_o \propto Livraison > (borne 20 = (+))*$
Bornes 22,23	Borne de connexion ModBus 22 -> A, 23 -> B
Bornes 24,25	Changement de tarif externe (230 V CA)
	*Le signal S0 pour la livraison n'est pas utilisé lors de

l'utilisation du compteur sur le Solar-Log™.



Fig.: Brochage des broches

Données techniques

Tension nominale	230 / 400 V AC				
Courant	0.25 - 5(100) A				
Fréquence	50 Hz				
Mesure	Énergie active et réactive o	dans le sens de la référence et de la livraison			
Classe de précision	В				
Autoconsommation	< 10 VA - < 2 W				
Courant de démarrage	20 mA				
Large	4 TE (70 mm)				
Sortie d'impulsion LED	10,000 lmp/kWh, 30 ms				
Sortie d'impulsion S0	1,000 lmp/kWh, 30 ms				
Température de fonctionnement	-40°C à +70°C				
Humidité relative max.	75 % en moyenne, 95 % sur une courte période				
Harmoniques enregistrées	0.05 – 0.25 kHz				
LED rouge clignotante	Référence > 4 W, Fréquence d'impulsion = consommation				
Écran	6 + 2 Digits (999999,11 kWh)				
Section maximale du conducteur	Bornes principales :	Câble flexible jusqu'à max. 25mm ² Câble rigide jusqu'à max. 35mm ²			
	Bornes supplémentaires : max. 2,5 mm ²				
Fréquence de baud ModBus	9,600 baud				

Schéma de raccordement pour les différents modes de fonctionnement

Les compteurs portent les marquages IN (en bas) et OUT (en haut)

Affectation des connexions Solar-Log[™] PRO380 (RS485 ou S0)

•	Comme compteur de consommation ou de sous-consommation	Accès réseau (IN) - sortie consommateur (OUT)
►	Comme onduleur/compteur de production	Accès production (IN) - sortie réseau (OUT)

Affectation des connexions Solar-Log™ PRO380 (RS485 seulement)

•	Comme compteur de consommation (bidirec- tionnel)	Accès réseau (OUT) – Sortie maison/installation (IN) (position de montage selon le système de flèches du producteur)				
		(À partir du micrologiciel 3.4.2, le sens de comptage (évaluation) dans le Solar-Log™ de compteurs de consommation peut être modifié dans la configura- tion de l'appareil)				
	Comme compteur de batterie (bidirectionnel)	Accès production/réseau (IN) - sortie batterie (OUT)				

Liaison par câble via RS485 :

Connecteur de borne plate Solar-Log™		Gateway Solar-Log 50		Solar-Log Base RS485 (A) / (B)		Sola	ar-Log™ PRO380
Bor	ne					Broo	che
►	1 (Data+)	►	1 ou 5	►	(A) 6 ou (B) 10 (Data+)	►	22 (A)
►	4 (Data-)	►	4 ou 6	►	(A) 9 ou (B) 13 (Data-)	►	23 (B)



Si le compteur est le dernier appareil dans le bus, il doit être terminé avec une résistance (120 ohms/0,25 W) sur les bornes 22 et 23.

Remarque



Le Solar-Log[™] PRO380 ne peut pas être combiné avec des onduleurs dans un bus. Par conséquent, utilisez une connexion RS485 pour les onduleurs et une connexion RS485 séparée pour le Solar-Log[™] PRO380.

► Une combinaison avec un capteur M&T, ainsi qu'avec le Solar-Log[™] PRO380-CT, le Solar-Log[™] PRO1 et le Solar-Log[™] PRO2 dans le même bus, sont possibles.

Modes de fonctionnement possibles des compteurs du Solar-Log™ PRO380 via RS485 :

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de l'installation complète
- Compteur de sous-consommation
- Compteur de consommation
- Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Générateur

Liaison par câble via S0 (achat) :

Borne plate S₀ du Solar-Log™		So	Solar-Log Base		Solar-Log™ PRO380		
Aff	ectation des broches			Aff	ectation des broches		
►	1 - SO+	►	4 - S0+	►	18 - S0+		
►	2 - S0-	►	5 - SO-	►	19 - SO-		
►	3						
►	4						
Sui Il n	r le Solar-Log™, il faut prévoir un pon ′y a pas de pont à la Solar-Log Base.	t de	câble entre la broche 3 et la br	oche	4.		

Modes de fonctionnement possibles du compteur du Solar-Log™ PRO380 via câblage S0 (achat) :

- Compteur de l'installation complète
- Compteur de sous-consommation
- Compteur de consommation
- Générateur

Facteur d'impulsion du compteur : 1000 p / kWh

4.4 Solar-Log[™] PRO380-CT

Sélectionnable sous Solar-Log Pro



Attention !

Sur ces compteurs/convertisseurs, le rapport de conversion ne peut être réglé qu'une seule fois !

Avant la première mise en service, il convient de déterminer impérativement quel rapport de conversion doit être réglé au compteur !

Les messages « Set CT » et « CT5 0005 » s'affichent lorsque le compteur est mis sous tension pour la première fois.

Si vous actionnez une touche fléchée, le premier chiffre clignote depuis la gauche. Utilisez les touches fléchées pour choisir le courant secondaire entre /1A ou /5A et confirmez en appuyant sur les deux touches fléchées en même temps pendant 3 secondes. Déterminez ensuite le courant primaire en choisissant les 4 chiffres les uns après les autres, de la gauche vers la droite, avec les touches et en confirmant avec les touches fléchées. Vous pouvez régler le courant primaire, au choix, entre 0005 et 9995. Les trois premiers chiffres peuvent s'étendre de 0 à 9, mais le dernier seulement entre 0 et 5. Confirmez chaque chiffre en appuyant sur les deux touches fléchées en même temps pendant 3 secondes.

Le rapport de conversion est alors réglé et ne peut plus être modifié.

Présentation générale

- Il est nécessaire d'attribuer une adresse de communication.
- Câblage à 2 pôles
- Étapes
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™



Remarque

Par défaut, l'adresse de communications est sur 1, mais elle peut être modifiée, dès que plusieurs compteurs sont utilisés dans un bus RS485.

Nombre maximum de compteurs : environ 60 compteurs sur le bus*# Portée : environ 1000m.

* Il est à noter que le nombre maximum de compteurs peut varier en fonction du convertisseur de niveau utilisé, de la vitesse en bauds et d'autres facteurs de l'installation.

#Jusqu'à 11 compteurs peuvent être visualisés, mais le système peut analyser les données de 60 compteurs maximum.

Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• Liaison par câble fabriquée soi-même et connecteur de borne plate.

Schéma de raccordement

Selon le type de sélection 1000 (DIN 43856)

CT 1 (in) Borne k (s1) / (out) Borne l (s2)	10 phase de la tension 1 (10/11 ponté interne)
CT 2 (in) Borne k (s1) / (out) Borne l (s2)	12 phase de la tension 2 (12/13 ponté interne)
CT 3 (in) Borne k (s1) / (out) Borne l (s2)	14 phase de la tension 3 (14/15 ponté interne)
Borne « N »	Connexion connecteur neutre « N »
Bornes 18,19	Sortie d'impulsions S _o « Achat » (borne 18 = « + »)
Bornes 20,21	Sortie d'impulsions S_{o} « Livraison » (borne 20 = « + »)*
Bornes 22,23	Borne de connexion ModBus 22 -> A, 23 -> B
Bornes 24,25	Changement de tarif externe (230 V CA)
	*Le signal SO nour la livraison n'est nas utilisé lors de

*Le signal S0 pour la livraison n'est pas utilisé lors de l'utilisation du compteur sur le Solar-Log™.



Fig.: Brochage des broches



Remarque

Il est recommandé de protéger les lignes de raccordement pour la mesure de tension, conformément aux prescriptions et aux réglementations locales, à l'aide de sectionneurs appropriés ou de dispositifs de protection contre les surintensités.

Données techniques

Tension nominale	230 / 400 V AC
Courant	0.015 - 1.5 (6) A
Fréquence	50 Hz
Mesure	Énergie active et réactive dans le sens de la référence et de la livraison
Classe de précision	В
Autoconsommation	< 10 VA - < 2 W
Courant de démarrage	3 mA
Large	4 TE (70 mm)
Sortie d'impulsion LED	10,000 lmp/kWh, 2.5 ms
Sortie d'impulsion S0	10,000 lmp/kWh, 30 ms
Température de fonctionnement	-25°C à +70°C
Humidité relative max.	75 % en moyenne, 95 % sur une courte période
Harmoniques enregistrées	0.05 – 0.25 kHz
LED rouge clignotante	Référence > 4 W, Fréquence d'impulsion = consommation
Écran	5 + 3 Digits (99999,111 kWh)
Section maximale du conducteur	Bornes principales : max. 10 mm ² Bornes supplémentaires : max. 2,5 mm ²
Fréquence de baud ModBus	9,600 baud

Schéma de raccordement pour les différents modes de fonctionnement

Schéma de raccordement voir la figure ci-dessus

Affectation des connexions Solar-Log[™] PRO380-CT (RS485 ou S0)

•	Comme compteur de consommation ou de sous-consommation	Accès réseau au convertisseur K(P1) - sortie consom- mateur au convertisseur L(P2)
•	Comme onduleur/compteur de production	Accès production au convertisseur K(P1) - sortie réseau au convertisseur L(P2)

Affectation des connexions Solar-Log[™] PRO380-CT (RS485 seulement)

•	Comme compteur de consommation (bidirec- tionnel)	Accès réseau au convertisseur L(P2) – Sortie maison/ installation au convertisseur K(P1) (position de montage selon le système de flèches du producteur)		
		(À partir du micrologiciel 3.4.2, le sens de comptage (évaluation) dans le Solar-Log™ de compteurs de consommation peut être modifié dans la configura- tion de l'appareil)		
•	Comme compteur de batterie (bidirectionnel)	Accès production/réseau au convertisseur K(P1) - sortie batterie au convertisseur L(P2)		

Liaison par câble via RS485 :

Connecteur de borne plate Solar-Log™	Gateway Solar-Log 50	Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Solar-Log™ PRO380-CT (COM)	
Borne			Broche	
▶ 1 (Data+)	1 ou 5	 (A) 6 ou (B) 10 (Data+) 	► 22 (A)	
▶ 4 (Data-)	4 ou 6	► (A) 9 ou (B) 13 (Data-)	► 23 (B)	





Le Solar-Log[™] PRO380-CT ne peut pas être combiné avec des onduleurs dans un bus. Par conséquent, utilisez une connexion RS485 pour les onduleurs et une connexion RS485 séparée pour le Solar-Log[™] PRO380-CT.

► Une combinaison avec un capteur M&T, ainsi qu'avec le Solar-Log™ PRO380, le Solar-Log™ PRO1 et le Solar-Log™ PRO2 dans le même bus, sont possibles.

Modes de fonctionnement possibles des compteurs du Solar-Log™ PRO380-CT via RS485 :

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de l'installation complète
- Compteur de sous-consommation
- Compteur de consommation
- Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Générateur

Liaison par câble via S0 (achat) :

Borne plate S₀ du Solar-Log™ Affectation des broches		Solar-Log Base	Solar-Log [™] PRO380-CT
			Affectation des broches
	1 - S0+	► 4 - S0+	► 18 - S0+
►	2 - SO-	► 5 - S0-	► 19 - S0-
	3		
	4		
Su Il r	r le Solar-Log™, il faut prévoir un po ı′y a pas de pont à la Solar-Log Base.	nt de câble entre la broche 3	et la broche 4.

Modes de fonctionnement possibles du compteur du Solar-Log™ PRO380-CT via câblage S0 (IN) :

- Compteur de l'installation complète
- Compteur de sous-consommation
- Compteur de consommation
- Générateur

Facteur d'impulsion du compteur : 10000 p / kWh

5 Elkor - WattsOn

5.1 Elkor - WattsOn-1100 (triphasé)

Sélectionnable sous WattsOn

Présentation générale

- L'adresse de communication doit être attribuée, elle est réglée par défaut sur "1".
- Câblage à 2 pôles.
- Étapes :
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension.
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™.

Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• liaison par câble fabriquée soi-même.

Liaison par câble via RS485 :

Borne plate RS485 du Solar-Log™	Gateway Solar-Log 50	Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	WattsOn-1100 (RS485)	
Affectation des broches			Affectation des bro- ches	
▶ 1	▶ 1 ou 5	► (A) 6 ou (B) 10 (Data+)	▶ +	
▶ 4	▶ 4 ou 6	▶ (A) 9 ou (B) 13 (Data-)	▶ -	

Terminer le dernier compteur avec une résistance de 120 ohms.

Modes de fonctionnement possibles du compteur WattsOn-1100 via RS485 :

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de l'installation complète
- Sous-consommateur
- Utility Meter (U)
- Utility Meter (U+I)
- Utility Meter (U+I) + Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Compteur de consommation
- Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Générateur



Remarque !

Pour le montage, le câblage et la configuration de l'appareil, veuillez tenir compte des explications et des indications du manuel du fabricant.



Le nombre maximal d'appareils par interface est de 32.

5.2 Elkor - WattsOn-Mark II (triphasé)

Sélectionnable sous WattsOn

Présentation générale

- L'adresse de communication doit être attribuée, elle est réglée par défaut sur "1".
- Câblage à 2 pôles.
- Étapes :
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension.
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™.

Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• liaison par câble fabriquée soi-même.

Liaison par câble via RS485 :

Boi Sol	rne plate RS485 du ar-Log™	Gat Sola	eway ar-Log 50	Sola	ar-Log Base RS485 (A) / (B)	Wa (RS	ttsOn-Mark II 485)
Affe	ectation des broches					Affe che	ectation des bro- s
►	1	►	1 ou 5	►	(A) 6 ou (B) 10 (Data+)	►	D+
►	4	►	4 ou 6	►	(A) 9 ou (B) 13 (Data-)	►	D-

Terminer le dernier compteur avec une résistance de 120 ohms.

Modes de fonctionnement possibles du compteur WattsOn-Mark II via RS485 :

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de l'installation complète
- Sous-consommateur
- Utility Meter (U)
- Utility Meter (U+I)
- Utility Meter (U+I) + Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Compteur de consommation
- Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Générateur



Remarque !

Pour le montage, le câblage et la configuration de l'appareil, veuillez tenir compte des explications et des indications du manuel du fabricant.



Remarque

Le nombre maximal d'appareils par interface est de 32.



Les paramètres de communication RS485 par défaut du WattsOn-Mark II (modèle 1) sont les suivants : Vitesse en bauds : 9600 Bits de données : 8 Parité : Aucun Bits d'arrêt : 1 Adresse de l'appareil 1

Les réglages, la configuration ainsi que l'adaptation de l'adresse de communication et de la terminaison, voir le manuel du fabricant.

6 Inepro

6.1 Inepro 75D

Sélectionnable sous Inepro / DMM

Présentation générale

- L'adresse de communication ne peut pas être attribuée librement.
- Câblage à 2 pôles
- Étapes
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension .
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™ •

Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• Liaison par câble fabriquée soi-même et connecteur de borne plate

Liaison par câble via RS485 :

Bor Sola	ne plate RS485 du ar-Log™	Gate Sola	eway Ir-Log 50	Sola	ar-Log Base RS485 (A) / (B)	Ine	pro 75D
Affectation des broches						Affe che	ectation des bro- s
►	1	►	1 ou 5	►	(A) 6 ou (B) 10 (Data+)	►	8 - RS485A
•	4	►	4 ou 6	►	(A) 9 ou (B) 13 (Data-)	•	7 - RS485B

Modes de fonctionnement possibles du compteur Inepro 75D via RS485 :

- Compteur de l'installation complète
- Compteur de sous-consommation
- Compteur de consommation
- Générateur

Liaison par câble via S0 :

Borne plate S₀ du Solar-Log™		Solar-Log Base	Inepro 75D
Aff	fectation des broches		Affectation des broches
►	1 - S0+	► 4 - S0+	► 6 - S0+
►	2 - SO-	► 5 - SO-	► 5 - SO-
►	3		
	4		
Su	r le Solar-Log™, il faut prévoir un	pont de câble entre la broche :	3 et la broche 4.

Modes de fonctionnement possibles du compteur Inepro 75D via S0 :

- Compteur de l'installation complète
- Compteur de sous-consommation
- Compteur de consommation
- Générateur

Facteur d'impulsion du compteur : 1600 p / kWh



Remarque

Un seul compteur Inepro RS485 peut être utilisé par interface RS485.



Remarque

Le compteur Inepro 75D ne peut pas être utilisé avec des onduleurs couplés par RS422 à la même entrée de bus.



Remarque

Le Solar-Log[™] attribue automatiquement l'adresse Modbus 234 aux compteurs Inepro 75D pendant la détection des appareils.

Par conséquent, cette adresse ne peut pas être utilisée pour d'autres appareils. Après la configuration, l'affichage des compteurs Inepro alterne entre l'état du compteur et l'affichage de l'adresse (ID=EA) ; c'est à cela que l'on reconnaît que le Solar-Log™ a effectué une détection correcte.

Tous les compteurs RS485 doivent être terminés avec une résistance de 120 ohms entre les deux broches utilisées.

6.2 Inepro 1250D

Sélectionnable sous Inepro / DMM

Présentation générale

- L'adresse de communication ne peut pas être attribuée librement.
- Câblage à 2 pôles
- Étapes
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• Liaison par câble fabriquée soi-même et connecteur de borne plate

Liaison par câble via RS485 :

Solar-Log Base RS485 (A) / (B) 50	Inepro 1250D
	Affectation des bro- ches
► (A) 6 ou (B) 10 (Data+)	▶ 11 - RS485A
► (A) 9 ou (B) 13 (Data-)	▶ 10 - RS485B
-	Solar-Log Base RS485 (A) / (B) 50 ► (A) 6 ou (B) 10 (Data+) ► (A) 9 ou (B) 13 (Data-)

Modes de fonctionnement possibles du compteur Inepro 1250D via RS485 :

- Compteur de l'installation complète
- Compteur de sous-consommation
- Compteur de consommation
- Générateur

Liaison par câble via S0 :

Borne plate S₀ du Solar-Log™	Solar-Log Base	Inepro 1250D
Affectation des broches		Affectation des broches
▶ 1 - S0+	► 4 - S0+	▶ 9 - S0+
▶ 2 - S0-	► 5 - SO-	► 8 - S0-
▶ 3		
▶ 4		
Sur le Solar-Log™, il faut prévoir	un pont de câble entre la broche 3	et la broche 4.

ll n'y a pas de pont à la Solar-Log Base.

Modes de fonctionnement possibles du compteur Inepro 1250D via S0 :

- Compteur de l'installation complète
- Compteur de sous-consommation
- Compteur de consommation
- Générateur

Facteur d'impulsion du compteur : 400 p / kWh

Schéma de raccordement pour les différents modes de fonctionnement

Affectation des connexions Solar-Log™ Inepro 1250D (RS485 ou S0)

Comme compteur de consommation ou de sous-consommation
 Comme onduleur/compteur de production
 Accès réseau (IN) - sortie consommateur (OUT)
 Accès production (IN) - sortie réseau (OUT)



Remarque

Un seul compteur Inepro RS485 peut être utilisé par interface RS485.



Remarque

Le compteur Inepro 1250D ne peut pas être utilisé avec des onduleurs couplés par RS422 à la même entrée de bus.



Remarque

Pour que le Solar-Log[™] détecte correctement le compteur, les trois phases doivent être raccordées. Lors de l'installation d'un Inepro 1250D, il faut appuyer sur la touche PRG du compteur pendant tout le processus de détection et la maintenir dans cette position.

S'il n'est pas possible de maintenir la pression sur la touche PRG pendant tout le processus de détection, il est recommandé, après l'installation du compteur, de le raccorder provisoirement au Solar-Log[™] à l'aide d'un câble court pour effectuer une détection avec la touche PRG enfoncée.

Lors d'un deuxième cycle de détection avec onduleur, le compteur est reconnu par le Solar-Log™, même si la touche PRG n'est pas enfoncée.

La détection de l'Inepro 1250D sur une installation existante peut durer jusqu'à 15 minutes. Après la détection, une restructuration des données a lieu et peut durer jusqu'à 45 minutes en fonction du volume de données dans l'appareil.



Remarque

Le Solar-Log[™] attribue automatiquement l'adresse Modbus 234 aux compteurs Inepro 1250D pendant la détection des appareils.

Par conséquent, cette adresse ne peut pas être utilisée pour d'autres appareils.

Après la configuration, l'affichage des compteurs Inepro alterne entre l'état du compteur et l'affichage de l'adresse (ID=EA) ; c'est à cela que l'on reconnaît que le Solar-Log™ a effectué une détection correcte.

Tous les compteurs RS485 doivent être terminés avec une résistance de 120 ohms entre les deux broches utilisées.

7.1 Iskra WS0021

Présentation générale

- Câblage à 2 pôles
- Étapes
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• Liaison par câble fabriquée soi-même et connecteur de borne plate

Liaison par câble via S0 :

Borne plate S₀ du Solar-Log™	Solar-Log Base	Iskra WS0021
Affectation des broches		Affectation des broches
► 1 - S0+	► 4 - S0+	▶ 9 - S0-
► 2 - S0-	► 5 - SO-	► 8 - S0+
▶ 3		
▶ 4		
Sur le Solar-Log™, il faut prévoir u	un pont de câble entre la broche	3 et la broche 4.

ll n'y a pas de pont à la Solar-Log Base.

Modes de fonctionnement possibles du compteur Iskra WS0021 via S0 :

- Compteur de l'installation complète
- Compteur de sous-consommation
- Compteur de consommation
- Générateur

Facteur d'impulsion du compteur : 1000 p / kWh

7.2 Iskra WS0031

Présentation générale

- Câblage à 2 pôles
- Étapes
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log™ hors tension
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• Liaison par câble fabriquée soi-même et connecteur de borne plate

Liaison par câble via S0 :

Bo	rne plate S₀ du Solar-Log™	Solar-Log Base	lskra WS0031				
Aff	ectation des broches		Affectation des broches				
	1 - SO+	► 4 - S0+	► S0+				
►	2 - SO-	▶ 5 - SO-	► SO-				
►	3						
►	4						
Sur Il n	Sur le Solar-Log™, il faut prévoir un pont de câble entre la broche 3 et la broche 4. Il n'y a pas de pont à la Solar-Log Base.						

Modes de fonctionnement possibles du compteur Iskra WS0031 via S0 :

- Compteur de l'installation complète
- Compteur de sous-consommation
- Compteur de consommation
- Générateur

Facteur d'impulsion du compteur : 500 p / kWp
7.3 Iskra WS1102

Sélectionnable sous Iskra

Présentation générale

- Câblage à 2 pôles.
- Étapes :
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension.
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™.

Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• Liaison par câble fabriquée soi-même et connecteur de borne plate.

Liaison par câble via RS485 :

Bo Sol	rne plate RS485 du ar-Log™	Gateway Solar-Log 50	Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	lskra WS1102
Affe	ectation des broches			Affectation des broches
	1 - Data+	▶ 1 ou 5	▶ (A) 6 ou (B) 10 (Data+)	► A+ (23)
►	4 - Data-	▶ 4 ou 6	 (A) 9 ou (B) 13 (Data-) 	▶ B- (24)

Modes de fonctionnement possibles du compteur Iskra WS1102 via RS485 :

- Compteur de l'installation complète
- Compteur de sous-consommation
- Compteur de consommation
- Générateur



Remarque

Si le compteur est le dernier appareil dans le bus, il doit être terminé avec une résistance (120 ohms) sur les bornes A (23) et B (24).



Remarque

32 appareils maximum peuvent être raccordés par bus.

8 Janitza "Utility Meter"

8.1 Janitza UMG 104 / UMG 604 / UMG 604-PRO (12V / 24V)

Sélectionnable sous Janitza



Remarque

Toutes les données et valeurs sont tirées du manuel Janitza. Aucune garantie n'est donnée. Veuillez vérifier les documents du fabricant.

Le Solar-Log[™] Utility Meter est un outil de mesure universel. Il peut être intégré aussi bien au réseau basse tension qu'au réseau moyenne tension (à l'aide de convertisseurs) et sert à diverses tâches :

- Régulation de la puissance réactive sous tension Q(U).
- Régulation de la puissance réactive au point d'injection.
- Saisie de mesures pour la communication en retour à l'exploitant du réseau.

Lors de la régulation de la puissance réactive régulée en tension Q(U), une seule mesure de tension est nécessaire (nous conseillons toutefois d'effectuer une mesure de tension et une mesure de courant afin de pouvoir contrôler que la régulation est parfaite). Pour les autres fonctions, il est nécessaire de mesurer le courant et la tension. Tension d'alimentation du Utility Meter :

• 95-240 VAC, 45-65 Hz ou 135-340 VDC

Les entrées de mesure du Utility Meter ont les valeurs limites suivantes :

- Tension N-L AC (sans convertisseur de tension) : 10...300 VAC.
- Tension L-L, AC (sans convertisseur de tension) : 17...520 VAC.
- Courant (sans convertisseur de courant) : 0,005..7,5 A.
- Fréquence d'oscillation fondamentale : 45 ..65 Hz.

Ces valeurs limites ne doivent pas être dépassées. C'est la raison pour laquelle il faut installer un dispositif de mesure et de conversion dans la plupart des applications.

Les rapports de convertisseur suivants sont recommandés :

- Tension : Secondaire 100 V par exemple avec réseau 20 kV convertisseur 20000:100 V.
- Courant : Secondaire 5 A par exemple 100:5 A.



Remarque

Le Utility Meter que nous utilisons est fabriqué par la société Janitza.

De plus amples détails techniques sont donnés dans le Manuel du Janitza UMG 104 / UMG 604 / UMG 604-PRO.

► Les modes de fonctionnement Utility Meter (U / U+I) sont disponibles avec le Solar-Log 1900, 2000 et Solar-Log Base possible.



L'Utility Meter ne peut pas être combiné avec des onduleurs dans un bus. Par conséquent, utilisez une connexion RS485 pour les onduleurs et une connexion RS485 séparée pour l'Utility Meter.

Raccordement du Utility Meter au secteur



Fig. : Exemple - Schéma de raccordement mesure de la tension dans le réseau basse tension avec le Utility Meter UMG 104



Fig. : Schéma de raccordement mesure de la tension avec convertisseurs (moyenne tension) avec le Utility Meter





Procédure à suivre

• Définir la tension d'alimentation du Utility Meter



Remarque

Il est recommandé de protéger les lignes de connexion de la tension d'alimentation à l'aide d'un fusible. Veiller à tenir compte des remarques figurant le Manuel du Janitza UMG 104 / UMG 604 / UMG 604-PRO.



Remarque

Les tensions d'alimentation qui ne correspondent pas aux données de la plaque signalétique peuvent entraîner le dysfonctionnement et la destruction de l'appareil.



Attention

Les entrées de la tension d'alimentation peuvent s'avérer dangereuses au toucher.



Remarque

La tension de mesure doit être effectivement de 10 V minimum, à défaut de quoi il sera impossible de procéder à une mesure exacte.

Liaison par câble via RS485 :

1. Brancher les conducteurs selon le schéma suivant :

Connecteur de borne plate Solar-Log™		GatewaySolar-LogSolar-Log 50(A) / (B)		ar-Log Base RS485 / (B)	Borne plate Utility Meter
Bor	ne				Broche
►	1 (Data+)	▶ 1 ou 5	►	(A) 6 ou (B) 10 (Data+)	▶ 22
►	4 (Data-)	▶ 4 ou 6	►	(A) 9 ou (B) 13 (Data-)	▶ 23

- 2. Brancher le connecteur de borne plate à la douille RS485 du Solar-Log™.
- Une terminaison doit être mise en place sur le bus RS485.
 Pour la terminaison, utiliser une résistance de 120 ohms, 0,25 W entre la broche 22 et la broche 23 du Utility Meter.
- Configuration à l'écran du Utility Meter.

Réglage de l'adresse MODBUS (PRG 200 = 1).

Réglage de la vitesse en bauds RS485 (PRG 202 = 2).

Réglage du mode (PRG 203 = 0).

Réglage du convertisseur de courant primaire (PRG 000).

Réglage du convertisseur de courant secondaire (PRG 001).

Réglage du convertisseur de tension primaire (PRG 002).

Réglage du convertisseur de tension secondaire (PRG 003).

La procédure de configuration de l'UMG 104 / UMG 604 / UMG 604-PRO est décrite dans les instructions fournies avec l'appareil.



Remarque

Le réglage de ces paramètres doit être effectué avant la détection d'appareils. Avec des paramètres différents, le Utility Meter n'est pas détecté par le Solar-Log™.



Remarque

Si vous avez plusieurs compteurs dans un bus, différentes adresses MODBUS doivent être attribuées.

- Effectuer la détection de l'appareil
 Voir le chapitre « Détection de l'appareil » dans le Manuel d'installation.
- Indiquer Utility Meter sous Configuration | Appareils | Configuration, Sélectionner mode de fonctionnement et ENREGISTRER.

Contrôle

• Le Utility Meter indique-t-il des valeurs positives, la puissance actuelle (kW), avec les onduleurs en cours d'alimentation ?

Si ce n'est pas le cas, le dispositif de mesure du courant est mal raccordé.

Le cas échéant, intervertir la polarité des entrées de mesure.



Lors du changement de polarité, la ligne ne doit pas être sous tension, sinon le convertisseur pourrait se détériorer.

Modes de fonctionnement possibles du compteur Janitza UMG 104 / UMG 604 via RS485 :

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de l'installation complète
- Sous-consommateur
- Utility Meter (U) (avec Solar-Log 1900, 2000 et Solar-Log Base)
- Utility Meter (U+I) (avec Solar-Log 1900, 2000 et Solar-Log Base)
- Utility Meter (U+I) + Compteur de consommation (bidirectionnel) (avec Solar-Log 1900, 2000 et Solar-Log Base)
- Compteur de consommation
- Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Générateur

Affectation des connexions / position de montage du Janitza UMG 104 / UMG 604 / UMG 604-PRO (12V / 24V) (Utility Meter) associé au Solar-Log™



Remarque

Pour les différents modes de fonctionnement du Janitza UMG 104 / UMG 604 / UMG 604-PRO, il convient de consulter la position de montage du transformateur de courant.



Remarque

Faire attention à l'affectation des phases de la mesure de tension par rapport à la mesure du courant.

Lorsque la position de montage est correcte, les valeurs de puissance suivantes doivent être mesurées dans les différents modes de fonctionnement.

Мо	ode de fonctionnement	Val	eur de puissance
►	Comme Utility Meter (U+I)	Lor	s de l'injection, valeur de puissance (kW)
►	Comme compteur d'installation complète	Lor	s de l'injection, valeur de puissance (kW)
►	Comme onduleur	Lor	s de l'injection, valeur de puissance (kW)
•	Comme compteur de consommation ou de sous-consommation	Lor	s de l'achat, valeur de puissance (kW)
•	Comme compteur de consommation (bidirec- tionnel)	Lor vale (po pro	sque la production est supérieure à la consommation eurs de puissance positives (kW) sition de montage selon le système de flèches du ducteur)
		(À p lua tior	partir du micrologiciel 3.4.2, le sens de comptage (éva- tion) dans le Solar-Log™ de compteurs de consomma- n peut être modifié dans la configuration de l'appareil)
•	Comme compteur de batterie (bidirectionnel)	•	Lorsque l'accumulateur est chargé, valeurs de puis- sance positives (kW) Lorsque l'accumulateur est déchargé, valeurs de puissance négatives (kW)

8.2 Janitza UMG 604 / UMG 604-PRO (12V / 24V) via Ethernet

Terminaison	Adressage	Interface
Non	Oui	LAN

Sélectionnable sous Janitza

Présentation générale

- Interface intégrée.
- Câblage via câble réseau (câble patch) et routeur ou switch Ethernet.
- L'adresse de communication doit être attribuée de manière statique.
- Étapes :
 - Mettre le Janitza et le Solar-Log[™] hors tension.
 - Relier le Janitza par câble au Solar-Log™.

Relier le Janitza par câble au Solar-Log™ Relier les onduleurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

- câble réseau (câble patch/câble croisé)
- routeur ou switch Ethernet.

Attribution des adresses IP pour la détection et la communication :

Adresses IP affectation selon les instructions du fabricant. Les deux appareils doivent se trouver dans le même sous-réseau.

Détection via interface WEB Solar-Log™

- Pour la détection sur le Solar-Log[™], sélectionnez sous l'option
 Configuration | Appareils | Définition | Interface via le symbole Plus, la classe d'appareil et ensuite le fabricant « Janitza ». Confirmez votre sélection avec OK.
- Enregistrez sous Configuration | Appareils | Détection et démarrez la détection de l'appareil.

Détection Solar-Log 1200

La détection d'onduleurs sur le Solar-Log 1200 peut également être démarrée à l'écran. Sélectionnez les paramètres ► Démarrage ► Configuration initiale ► Page 2 « Appareils » ► Saisissez et sélectionnez le fabricant « Janitza ». Enregistrez et démarrez ensuite la détection de l'appareil.



Remarque

Pour une reconnaissance réussie des appareils via Ethernet, en plus de l'attribution d'une adresse IP fixe, il faut s'assurer que les registres avec les adresses 200 à 204, qui concernent les RS232 et RS485, restent au réglage d'usine par défaut.



Remarque

Les deux modes de fonctionnement des compteurs par Ethernet sont identiques à ceux de la variante RS485.

8.3 Janitza UMG 96-PA-/-MID/-MID+ par RS485 (uniquement avec

firmware 5.x/6.x)

Sélectionnable sous Janitza



Remarque

Toutes les données et valeurs sont tirées du manuel Janitza. Aucune garantie n'est donnée. Veuillez vérifier les documents du fabricant.

Tension d'alimentation Janitza UMG 96-PA-/-MID/-MID+ :
Option 230 V :
Plage nominale :

AC 90 V - 277 V (50/60 Hz) ou DC 90 V - 250 V, 300 V CATIII

Consommation électrique :

max. 4,5 VA / 2 W

Option 24 V :
Plage nominale :

AC 24 V - 90 V (50/60Hz) ou DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Consommation électrique :

max. 4,5 VA / 2 W

Les entrées de mesure du Janitza UMG 96-PA-/-MID/-MID+ ont les valeurs limites suivantes :

- Tension N-L : 0¹) ... 600 Vrms (surtension max. 800 Vrms)
- Tension L-L: 0¹) .. 1040 Vrms (surtension max. 1350 Vrms)
- Courant : 0,005 .. 6 Arms
- Fréquence d'oscillation fondamentale : 45 Hz .. 65 Hz

¹) L'appareil ne détermine les valeurs mesurées que si une tension L1-N supérieure à 20 Veff (mesure 4 fils) ou une tension L1-L2 supérieure à 34 Veff (mesure 3 fils) est présente à l'entrée de mesure de tension V1.

Ces valeurs limites ne doivent pas être dépassées. C'est la raison pour laquelle il faut installer un dispositif de mesure et de conversion dans la plupart des applications.

Les rapports de convertisseur suivants sont recommandés :

- Tension : Secondaire 100 V par exemple avec réseau 20 kV convertisseur 20000:100 V.
- Courant : Secondaire 5 A par exemple 100:5 A.



Remarque

Le Utility Meter que nous utilisons est fabriqué par la société Janitza.
De plus amples détails techniques sont donnés dans le Manuel du Janitza UMG 96-PA-/-MID/-MID+.
▶ Les modes de fonctionnement Utility Meter (U / U+I) sont disponibles avec le Solar-Log Base possible.



L'Utility Meter ne peut pas être combiné avec des onduleurs dans un bus. Par conséquent, utilisez une connexion RS485 pour les onduleurs et une connexion RS485 séparée pour l'Utility Meter.

Raccordement du Janitza UMG 96-PA-/-MID/-MID+ au secteur



Fig. : Exemple de raccordement "Tension d'alimentation"



Fig. : Exemple de raccordement "Mesure de l'intensité par transformateur d'intensité"



Fig. : Exemple de raccordement pour la mesure de la tension.

46

Procédure à suivre

• Définir la tension d'alimentation du Janitza UMG 96-PA-/-MID/-MID+.



Remarque

Il est recommandé de protéger les lignes de connexion de la tension d'alimentation à l'aide d'un fusible. Veiller à tenir compte des remarques figurant le Manuel du Janitza UMG 96-PA-/-MID/-MID+.



Remarque

Les tensions d'alimentation qui ne correspondent pas aux données de la plaque signalétique peuvent entraîner le dysfonctionnement et la destruction de l'appareil.



Attention

Les entrées de la tension d'alimentation peuvent s'avérer dangereuses au toucher.



Remarque

La tension de mesure doit être effectivement de 10 V minimum, à défaut de quoi il sera impossible de procéder à une mesure exacte.

Liaison par câble via RS485 :

• Brancher les conducteurs selon le schéma suivant :

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Borne plate Janitza UMG 96-PA-/-MID/-MID+

Broche		Broche	
►	(A) 6 ou (B) 10 (Data+)	►	15 A
►	(A) 9 ou (B) 13 (Data-)	►	16 B

 Une terminaison doit être mise en place sur le bus RS485.
 Pour la terminaison, utiliser une résistance de 120 ohms, 0,25 W entre la broche 15 A et la broche 16 B du Janitza UMG 96-PA-/-MID/-MID+.

 Configuration à l'écran du Janitza UMG 96-PA-/-MID/-MID+ : Réglage de l'adresse MODBUS (1 = Réglage par défaut) Réglage de la vitesse en bauds RS485 (38400 kbps) Réglage du cadre de données (2 stopbit) La procédure de configuration de l'UMG 96-PA-/-MID/-MID+ est décrite dans les instructions fournies avec

l'appareil.



Actuellement, les réglages de l'écran sur l'appareil ainsi que le mode d'emploi du fabricant ne sont disponibles qu'en allemand et en anglais.



Remarque

Si vous avez plusieurs compteurs dans un bus, différentes adresses MODBUS doivent être attribuées.



Remarque

Les réglages de ces paramètres doivent être effectués avant la reconnaissance de l'appareil. Avec des paramètres différents, l'UMG 96-PA-/-MID/-MID+ de Janitza ne sera pas reconnu par le Solar-Log™.

- Effectuer la détection de l'appareil
 Voir le manuel Solar-Log™, chapitre « Détection des appareils «.
- Indiquer Janitza sous Configuration | Appareils | Configuration, Sélectionner mode de fonctionnement et ENREGISTRER.

Contrôle

• Vous pouvez vérifier la plausibilité des valeurs sous Diagnostic | Gestion du courant injecté | Utility Meter.



Remarque

Lors du changement de polarité, la ligne ne doit pas être sous tension, sinon le convertisseur pourrait se détériorer.

Modes de fonctionnement possibles du compteur Janitza UMG 96-PA-/-MID/-MID+ :

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de l'installation complète
- Sous-consommateur
- Utility Meter (U)
- Utility Meter (U+I)
- Utility Meter (U+I) + Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Compteur de consommation
- Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Générateur

Affectation des connexions / position de montage du Janitza UMG 96-PA-/ -MID/-MID+ associé au Solar-Log™



Remarque

Pour les différents modes de fonctionnement du Janitza UMG 96-PA-/-MID+, il convient de consulter la position de montage du transformateur de courant.



Remarque

Faire attention à l'affectation des phases de la mesure de tension par rapport à la mesure du courant.

Lorsque la position de montage est correcte, les valeurs de puissance suivantes doivent être mesurées dans les différents modes de fonctionnement.

Mo	ode de fonctionnement	Valeur de puissance
	Comme Utility Meter (U+I)	Lors de l'injection, valeur de puissance (kW)
	Comme compteur d'installation complète	Lors de l'injection, valeur de puissance (kW)
	Comme onduleur	Lors de l'injection, valeur de puissance (kW)
	Comme compteur de consommation ou de sous-consommation	Lors de l'achat, valeur de puissance (kW)
•	Comme compteur de consommation (bidirec- tionnel)	Lorsque la production est supérieure à la consommation valeurs de puissance positives (kW)
•	Comme compteur de batterie (bidirectionnel)	 Lorsque l'accumulateur est chargé, valeurs de puissance positives (kW) Lorsque l'accumulateur est déchargé, valeurs de puissance négatives (kW)

8.4 Janitza UMG 96 RM-E par RS485 (uniquement avec firmware 6.x)

Sélectionnable sous Janitza



Remarque

Toutes les données et valeurs sont tirées du manuel Janitza. Aucune garantie n'est donnée. Veuillez vérifier les documents du fabricant.

Tension d'alimentation Janitza UMG 96 RM-E :

Option 230 V :

Plage nominale :

• AC 90 V - 277 V (50/60 Hz) ou DC 90 V - 250 V, 300 V CATIII

Consommation électrique :

• max. 7,5 VA / 4 W

Option 24 V :

Plage nominale :

• AC 24 V - 90 V ou DC 24 V - 90 V, 150 V CATIII

Consommation électrique :

• max. 7,5 VA / 5 W

Les entrées de mesure du Janitza UMG 96 RM-E ont les valeurs limites suivantes :

- Tension L-N : 0¹) ... 300 Vrms (surtension max. 520 Vrms)
- Tension L-L: 0¹) .. 520 Vrms (surtension max. 900 Vrms)
- Courant : 0 .. 6 Arms
- Fréquence d'oscillation fondamentale : 45 Hz .. 65 Hz

¹) L'appareil ne détermine les valeurs mesurées que si une tension L1-N supérieure à 20 Veff (mesure 4 fils) ou une tension L1-L2 supérieure à 34 Veff (mesure 3 fils) est présente à l'entrée de mesure de tension V1.

Ces valeurs limites ne doivent pas être dépassées. C'est la raison pour laquelle il faut installer un dispositif de mesure et de conversion dans la plupart des applications.

Les rapports de convertisseur suivants sont recommandés :

- Tension : Secondaire 100 V par exemple avec réseau 20 kV convertisseur 20000:100 V.
- Courant : Secondaire 5 A par exemple 100:5 A.



Remarque

Le Utility Meter que nous utilisons est fabriqué par la société Janitza.

De plus amples détails techniques sont donnés dans le Manuel du Janitza UMG 96 RM-E.

► Les modes de fonctionnement Utility Meter (U / U+I) sont disponibles avec le Solar-Log Base possible.



Remarque

L'Utility Meter ne peut pas être combiné avec des onduleurs dans un bus. Par conséquent, utilisez une connexion RS485 pour les onduleurs et une connexion RS485 séparée pour l'Utility Meter.

Raccordement du Janitza UMG 96 RM-E au secteur



Fig. : Exemple de raccordement "Tension d'alimentation"



Fig. : Exemple de raccordement "Mesure de l'intensité par transformateur de courant"



Fig. : Exemple de raccordement pour la mesure de la tension.

Procédure à suivre

• Définir la tension d'alimentation du Janitza UMG 96 RM-E.



Remarque

Il est recommandé de protéger les lignes de connexion de la tension d'alimentation à l'aide d'un fusible. Veiller à tenir compte des remarques figurant le Manuel du Janitza UMG 96 RM-E.



Remarque

Les tensions d'alimentation qui ne correspondent pas aux données de la plaque signalétique peuvent entraîner le dysfonctionnement et la destruction de l'appareil.



Attention

Les entrées de la tension d'alimentation peuvent s'avérer dangereuses au toucher.



Remarque

La tension de mesure doit être effectivement de 10 V minimum, à défaut de quoi il sera impossible de procéder à une mesure exacte.

Liaison par câble via RS485 :

• Brancher les conducteurs selon le schéma suivant :

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)		Borne plate Janitza UMG 96 RM-E	
Bori	ne	Bro	che
►	(A) 6 ou (B) 10 (Data+)	►	17 A
•	(A) 9 ou (B) 13 (Data-)	►	16 B

- Une terminaison doit être mise en place sur le bus RS485.
 Pour la terminaison, utiliser une résistance de 120 ohms, 0,25 W entre la broche 16 A et la broche 17 B du Janitza UMG 96 RM-E.
- Configuration à l'écran du Janitza UMG 96 RM-E : Réglage de l'adresse MODBUS (1 = Réglage par défaut) Réglage de la vitesse en bauds RS485 (38400 kbps)
 - Réglage du cadre de données (2 stopbit)

La procédure de configuration de l'UMG 96 RM-E est décrite dans les instructions fournies avec l'appareil.



Remarque

Actuellement, les réglages de l'écran sur l'appareil ainsi que le mode d'emploi du fabricant ne sont disponibles qu'en allemand et en anglais.



Remarque

Si vous avez plusieurs compteurs dans un bus, différentes adresses MODBUS doivent être attribuées.



Remarque

Les réglages de ces paramètres doivent être effectués avant la reconnaissance de l'appareil. Avec des paramètres différents, l'UMG 96 RM-E de Janitza ne sera pas reconnu par le Solar-Log™.

• Effectuer la détection de l'appareil

Voir le manuel Solar-Log™, chapitre « Détection des appareils «.

• Indiquer Janitza sous Configuration | Appareils | Configuration, Sélectionner mode de fonctionnement et ENREGISTRER.

Contrôle

• Vous pouvez vérifier la plausibilité des valeurs sous Diagnostic | Gestion du courant injecté | Utility Meter.



Remarque

Lors du changement de polarité, la ligne ne doit pas être sous tension, sinon le convertisseur pourrait se détériorer.

Modes de fonctionnement possibles du compteur Janitza UMG 96 RM-E :

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de l'installation complète
- Sous-consommateur
- Utility Meter (U)
- Utility Meter (U+I)
- Utility Meter (U+I) + Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Compteur de consommation
- Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Générateur

Affectation des connexions / position de montage du Janitza UMG 96 RM-E associé au Solar-Log™



Remarque

Pour les différents modes de fonctionnement du Janitza UMG 96 RM-E, il convient de consulter la position de montage du transformateur de courant.



Remarque

Faire attention à l'affectation des phases de la mesure de tension par rapport à la mesure du courant.

Lorsque la position de montage est correcte, les valeurs de puissance suivantes doivent être mesurées dans les différents modes de fonctionnement.

Mc	ode de fonctionnement	Valeur de puissance
►	Comme Utility Meter (U+I)	Lors de l'injection, valeur de puissance (kW)
	Comme compteur d'installation complète	Lors de l'injection, valeur de puissance (kW)
	Comme onduleur	Lors de l'injection, valeur de puissance (kW)
•	Comme compteur de consommation ou de sous-consommation	Lors de l'achat, valeur de puissance (kW)
•	Comme compteur de consommation (bidirec- tionnel)	Lorsque la production est supérieure à la consommation valeurs de puissance positives (kW)
•	Comme compteur de batterie (bidirectionnel)	 Lorsque l'accumulateur est chargé, valeurs de puis- sance positives (kW) Lorsque l'accumulateur est déchargé, valeurs de puissance négatives (kW)

8.5 Janitza UMG 96 RM-E via Ethernet (uniquement avec firmware 6.x)

Terminaison	Adressage	Interface
Non	Oui	LAN

Sélectionnable sous Janitza

Présentation générale

- Interface intégrée.
- Câblage via câble réseau (câble patch) et routeur ou switch Ethernet.
- L'adresse de communication doit être attribuée de manière statique.
- Étapes :
 - Mettre le Janitza et le Solar-Log[™] hors tension.
 - Relier le Janitza par câble au Solar-Log™.

Relier le Janitza par câble au Solar-Log™ Relier les onduleurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

- câble réseau (câble patch/câble croisé)
- routeur ou switch Ethernet.

Attribution des adresses IP pour la détection et la communication :

Adresses IP affectation selon les instructions du fabricant. Les deux appareils doivent se trouver dans le même sous-réseau.

Détection via interface WEB Solar-Log[™]

- Pour la détection sur le Solar-Log[™], sélectionnez sous l'option
 Configuration | Appareils | Définition | Interface via le symbole Plus, la classe d'appareil et ensuite le fabricant « Janitza ». Confirmez votre sélection avec OK.
- Enregistrez sous Configuration | Appareils | Détection et démarrez la détection de l'appareil.



Remarque

Pour une reconnaissance réussie des appareils via Ethernet, en plus de l'attribution d'une adresse IP fixe, il faut s'assurer que les registres avec les adresses 200 à 204, qui concernent les RS232 et RS485, restent au réglage d'usine par défaut.



Remarque

Les deux modes de fonctionnement des compteurs par Ethernet sont identiques à ceux de la variante RS485.

9 Larsen & Toubro

9.1 Larsen & Toubro (WDM313CDNC)

Sélectionnable sous L&T: Vega

Présentation générale

- Il est nécessaire d'attribuer une adresse de communication.
- Câblage à 2 pôles.
- Étapes :
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension.
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™.

Relier des compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• Liaison par câble fabriquée soi-même et connecteur de borne plate.

Liaison par câble via RS485 :

Boi Sol	rne plate RS485 du ar-Log™	Gateway Solar-Log 50	Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	L&T WDM313CDNC
Affe	ectation des broches			Affectation des broches
	1 (Data+)	► 1 ou 5	► (A) 6 ou (B) 10 (Data+)	▶ 9 D+
►	4 (Data-)	▶ 4 ou 6	 (A) 9 ou (B) 13 (Data-) 	▶ 10 D-



Fig.: Affectation des broches



Les paramètres suivants doivent être vérifiés avant la détection de l'appareil, sinon le compteur n'est pas détecté : Attribution de l'adresse de communication (commençant par 1) Vitesse en bauds : 9600 bps Bits de données : 8 Bits d'arrêt : 1 Parité : paire

► Les réglages s'effectuent à l'écran de l'appareil. (Respecter les consignes et les explications fournies dans le Manuel du fabricant)

Modes de fonctionnement possibles du L&T WDM313CDNC via RS485 :

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de l'installation complète
- Sous-consommateur
- Utility Meter (U) (avec Solar-Log 1900, 2000 et Solar-Log Base)
- Utility Meter (U+I) (avec Solar-Log 1900, 2000 et Solar-Log Base)
- Utility Meter (U+I) + Compteur de consommation (bidirectionnel) (avec Solar-Log 1900, 2000 et Solar-Log Base)
- compteurs de consommation
- Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Générateur



Remarque

Le compteur ne peut pas être combiné avec des onduleurs dans un bus. Par conséquent, utiliser une connexion RS485 pour les onduleurs et une connexion RS485 séparée pour le compteur.



Remarque

32 appareils maximum peuvent être raccordés par bus.



Remarque

Pour le montage, le câblage et la configuration de l'appareil, respecter les explications et les consignes fournies dans le Manuel du fabricant.

10 Mikro PowerMeter

10.1 Mikro PowerMeter DPM680

Sélectionnable sous Mikro : DPM680

Présentation générale

- Il est nécessaire d'attribuer une adresse de communication.
- Câblage à 3 pôles.
- Étapes :
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension.
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™.

Relier des compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• Liaison par câble fabriquée soi-même et connecteur de borne plate.

Liaison par câble via RS485 :

Borne plate RS485 du Solar-Log™	Gateway Solar-Log 50	Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Mikro PowerMeter DPM680
Affectation des broches			Affectation des broches
▶ 1 (Data+)	▶ 1 ou 5	► (A) 6 ou (B) 10 (Data+)	▶ +
► 3 GND	► 3 GND	► (A) 8 ou (B) 12 GND	► GND
▶ 4 (Data-)	▶ 4 ou 6	► (A) 9 ou (B) 13 (Data-)	▶ -



Remarque

Les paramètres de communication RS485 par défaut du compteur sont : BAUD : 38400 Bits de données : 8 Parité : Aucun Bits d'arrêt : 1

Le Solar-Log[™] ne peut communiquer avec le compteur qu'avec ces réglages. À contrôler impérativement avant la détection des appareils.

- Attribuer l'adresse de communication (selon les instructions du Manuel du fabricant).
- Les réglages s'effectuent à l'écran de l'appareil. (Respecter les consignes et les explications fournies dans le Manuel du fabricant).

Modes de fonctionnement possibles du Mikro PowerMeter DPM680 via RS485 :

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de l'installation complète
- Sous-consommateur
- Utility Meter (U) (avec Solar-Log 1900, 2000 et Solar-Log Base)
- Utility Meter (U+I) (avec Solar-Log 1900, 2000 et Solar-Log Base)
- Utility Meter (U+I) + Compteur de consommation (bidirectionnel) (avec Solar-Log 1900, 2000 et Solar-Log Base)
- compteurs de consommation
- Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Générateur



Remarque

32 appareils maximum peuvent être raccordés par bus.



Remarque

Pour le montage, le câblage et la configuration de l'appareil, respecter les explications et les consignes fournies dans le Manuel du fabricant.

11 Real Energy Systems - Compteur à Prisma (uniquement avec le firmware 5.x/6.x)

11.1 Compteur à Prisma via Ethernet

Sélectionnable sous Real Energy Systems : Prisma

Modèles supportés :

- Prisma 310A
- Prisma 310A-Lite

Présentation générale

- Interface intégrée.
- Câblage via câble réseau (câble patch) et routeur ou switch Ethernet.
- L'adresse de communication doit être attribuée de manière statique.
- Étapes :
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension.
 - Câbler le compteur Prisma au routeur ou au switch et le configurer selon les instructions du fabricant.
 - Câbler le Solar-Log[™] à un routeur ou un switch. Assurez-vous que les deux appareils se trouvent dans le même réseau. (Respectez les instructions du fabricant.)

Le câblage s'effectue via

- câble réseau (câble patch/câble croisé)
- routeur ou switch Ethernet.

Attribution des adresses IP pour la détection et la communication :

Adresses IP affectation selon les instructions du fabricant. Les deux appareils doivent se trouver dans le même sous-réseau.

Détection via interface WEB Solar-Log™

- Pour la détection sur le Solar-Log[™], sélectionnez sous l'option
 Configuration | Appareils | Définition | Interface via le symbole plus, sélectionner le fabricant "Real Energy Systems" puis le type "Prisma". Confirmez votre choix en cliquant sur OK.
- Enregistrez sous Configuration | Appareils | Détection et démarrez la détection de l'appareil.

Modes de fonctionnement possibles du compteur Prisma :

• Compteur de consommation (bidirectionnel)



Remarque !

Afin de garantir une communication via Modbus TCP/IP et de pouvoir effectuer une détection réussie des appareils via Ethernet, le port 502 doit être ouvert entre les deux appareils.



Remarque !

Compatible uniquement avec le mode de fonctionnement Compteur bidirectionnel.

12 Schneider Electric

12.1 Schneider EM6400NG (triphasé)

Sélectionnable sous Schneider Electric : EM6400NG

Présentation générale

- Il est nécessaire d'attribuer une adresse de communication.
- Câblage à 2 pôles.
- Étapes :
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension.
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™.

Raccordement des compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• liaison par câble fabriquée maison et connecteur de borne plate.

Liaison par câble via RS485 :

Borne plate RS485 du Solar-Log™			eway ar-Log 50	Solar-Log Base RS485 (A) / (B)			Schneider EM4600NG			
Affectation des broches						Affe	ectation des broches			
►	1 (Data+)	►	1 ou 5	►	(A) 6 ou (B) 10 (Data+)	►	7 (D1 +)			
	4 (Data-)	►	4 ou 6	•	(A) 9 ou (B) 13 (Data-)	►	14 (D0 -)			

Terminaison : Résistance de 120 ohms entre la broche 7 et 14 sur le compteur



Remarque

Les paramètres suivants doivent être vérifiés avant la détection de l'appareil, sinon le compteur n'est pas détecté :

Vitesse en bauds : 19200 bps Bits de données : 8

Bits d'arrêt : 1

- Parité : paire
- Les réglages s'effectuent à l'écran de l'appareil. (Respecter les consignes et les explications don
 - nées dans le manuel du compteur).

Modes de fonctionnement possibles du compteur Schneider EM6400NG via RS485 :

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de l'installation complète
- Sous-consommateur
- Compteurs de consommation
- Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Générateur



Le compteur ne peut pas être combiné avec des onduleurs dans un bus. Par conséquent, utiliser une connexion RS485 pour les onduleurs et une connexion RS485 séparée pour le compteur.



Remarque!

Il n'est pas possible de relier différentes séries de modèles de même marque dans le même bus.



Remarque

32 appareils maximum peuvent être raccordés par bus. La longueur maximale du bus est de 900 m.



Remarque !

Pour le montage, le câblage et la configuration de l'appareil, respectez les explications et les consignes données dans le manuel du fabricant.



Remarque

Le compteur n'est pas compatible avec le Solar-Log™ 200, 500 et 1000.

12.2 Schneider EM6400S (triphasé)

Sélectionnable sous Schneider Electric : EM6400S

Présentation générale

- Il est nécessaire d'attribuer une adresse de communication.
- Câblage à 2 pôles.
- Étapes :
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension.
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™.

Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• Liaison par câble fabriquée soi-même et connecteur de borne plate.

Liaison par câble via RS485 :

Borne plate RS485 du Solar-Log™		Gateway Solar-Log 50	Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Schneider EM4600S			
Aff	ectation des broches			Affectation des broches			
►	1 (Data+)	► 1 ou 5	► (A) 6 ou (B) 10 (Data+)	► 7 (D1+)			
►	4 (Data-)	► 4 ou 6	► (A) 9 ou (B) 13 (Data-)	▶ 14 (D0-)			
	·····						

Terminaison : Résistance de 120 ohms entre la broche 7 et 14 sur le compteur



Remarque

Les paramètres suivants doivent être vérifiés avant la détection de l'appareil, sinon le compteur n'est pas détecté : Vitesse en bauds : 9600 bps

Bits de données : 8 Bits d'arrêt : 1 Parité : paire

► Les réglages s'effectuent sur l'écran de l'appareil. (Respectez les consignes et les explications données dans le manuel du compteur)

Modes de fonctionnement possibles du compteur Schneider EM6400S via RS485 :

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de l'installation complète
- Sous-consommateur
- Compteur de consommation
- Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Générateur



Le compteur ne peut pas être combiné avec des onduleurs dans un bus. Par conséquent, utilisez une connexion RS485 pour les onduleurs et une connexion RS485 séparée pour le compteur.



Remarque

32 appareils maximum peuvent être raccordés par bus.



Remarque !

Pour le montage, le câblage et la configuration de l'appareil, respectez les explications et les consignes données dans le manuel du fabricant.

12.3 Schneider iEM3000 Série (triphasé) (uniquement avec le firmware

5.x/6.x)

Sélectionnable sous Schneider Electric: iEM3000 Serie

Modèles supportés :

3150, 3155, 3250, 3255, 3350, 3355, 3455, 3555

Présentation générale

- Il est nécessaire d'attribuer une adresse de communication (Gamme d'adressage 1-247).
- Câblage à 2 pôles.
- Étapes :
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension.
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™.

Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• Liaison par câble fabriquée soi-même et connecteur de borne plate.

Liaison par câble via RS485 :

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)	Schneider iEM3000 series				
PIN	PIN				
► (A) 6 ou (B) 10 (Data+)	▶ D1/+				
► (A) 8 ou (B) 12 (GND)	► 0V				
 (A) 9 ou (B) 13 (Data-) 	► D0/-				



Remarque

Les paramètres suivants doivent être vérifiés avant la détection de l'appareil, sinon le compteur n'est pas détecté :

Vitesse en bauds : 19200 bps Bits de données : 8 Bits d'arrêt : 1 Parité : droit

► Les réglages s'effectuent sur l'écran de l'appareil. (Respectez les consignes et les explications données dans le manuel du compteur)

Modes de fonctionnement possibles du compteur Schneider iEM3000 serie via RS485:

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de l'installation complète
- Sous-consommateur
- Compteur de consommation
- Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Générateur



Le compteur ne peut pas être combiné avec des onduleurs dans un bus. Par conséquent, utilisez une connexion RS485 pour les onduleurs et une connexion RS485 séparée pour le compteur.



Remarque

32 appareils maximum peuvent être raccordés par bus.



Remarque !

Pour le montage, le câblage et la configuration de l'appareil, respectez les explications et les consignes données dans le manuel du fabricant.

13 Secure Meters

13.1 Secure Meters (triphasé)

Sélectionnable sous Secure

Séries/modèles pris en charge :

- Séries Elite 440:
- Modèles:
 - 445, 446, 447, 448

Présentation générale

- Il est nécessaire d'attribuer une adresse de communication.
- Câblage à 2 pôles.
- Étapes :
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension.
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™.

Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• Liaison par câble fabriquée soi-même et connecteur de borne plate.

Liaison par câble via RS485 :

Borne plate RS485 du Solar-Log™		Gate Sola	eway Ir-Log 50	Sola (A) /	ar-Log Base RS485 / (B)	Secure Meter (RS485)		
Affe	ectation des broches					Affect	ation des broches	
►	1 (Data+)	►	1 ou 5	►	(A) 6 ou (B) 10 (Data+)	▶ +		
►	4 (Data-)	►	4 ou 6	►	(A) 9 ou (B) 13 (Data-)	▶ -		



Remarque

Les paramètres suivants doivent être vérifiés avant la détection de l'appareil, sinon le compteur n'est pas détecté :

Vitesse en bauds : 9600 bps Bits de données : 8 Bits d'arrêt : 1 Parité : Aucun

 Les réglages s'effectuent sur l'écran de l'appareil. (Respectez les consignes et les explications données dans le manuel du compteur).

Modes de fonctionnement possibles du compteur Secure Meter:

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de l'installation complète
- Sous-consommateur
- Compteur de consommation
- Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Générateur



Remarque !

Pour le montage, le câblage et la configuration de l'appareil, respectez les explications et les consignes données dans le manuel du fabricant.



Remarque

Le compteur n'est pas compatible avec le Solar-Log™ 200, 500 et 1000.

14 WattNode (CCS) (uniquement avec le firmware 6.x)

14.1 WattNode (CCS) (triphasé / monophasé)

Sélectionnable sous WattNode

Modèles supportés :

• WND-WR-MB

Présentation générale

- Il est nécessaire d'attribuer une adresse de communication.
- Câblage à 3 pôles.
- Étapes :
 - Mettre les compteurs et le Solar-Log[™] hors tension.
 - Relier les compteurs par câble au Solar-Log™.

Relier les compteurs par câble au Solar-Log™

Le câblage s'effectue via

• Liaison par câble fabriquée soi-même et connecteur de borne plate.

Liaison par câble via RS485 :

Solar-Log Base RS485 (A) / (B)			WattNode (RS485)			
Borne		Affectation des broches				
	(A) 6 ou (B) 10 (Data+)	►	В+			
	(A) 8 ou (B) 12 (GND)	►	С			
►	(A) 9 ou (B) 13 (Data-)	►	A-			

Terminaison : via le commutateur Dip 7 (voir le manuel du compteur du fabricant)



Remarque

Les paramètres suivants doivent être vérifiés avant la détection de l'appareil, sinon le compteur n'est pas détecté :

Vitesse en bauds : 115200 bps Bits de données : 8 Bits d'arrêt : 1 Parité : Aucun

 Les réglages s'effectuent sur l'écran de l'appareil. (Respectez les consignes et les explications données dans le manuel du compteur).

Modes de fonctionnement possibles du compteur WattNode (CCS) :

- Compteur de batterie (bidirectionnel)
- Compteur de l'installation complète
- Sous-consommateur
- Compteur de consommation
- Compteur de consommation (bidirectionnel)
- Générateur



Remarque !

Pour le montage, le câblage et la configuration de l'appareil, respectez les explications et les consignes données dans le manuel du fabricant.

15 Annexe Schémas de câblage

15.1 Exemples de plans pour la saisie de la production et de la consom-

mation



Fig. : Mesure directe de la consommation avec PV et centrale de cogénération


Fig. : Compteur de consommation bidirectionnel avec centrale de cogénération et divers sous-consommateurs



Fig. : Mesure directe de la consommation avec plusieurs compteurs

8

Remarque concernant le schéma de câblage :

En cas d'utilisation de plusieurs compteurs en mode de fonctionnement "Compteur de consommation", les valeurs provenant du Solar-Log™ sont additionnées.



Remarque

Si vous avez encore des questions concernant votre planification, n'hésitez pas à contacter notre support.

15.2 Exemple de plan de mesure de la consommation sur les systèmes



hybrides

Fig. : Mesure de la consommation sur un système hybride avec station de recharge KEBA

Solar-Log GmbH Fuhrmannstraße 9 72351 Geislingen-Binsdorf Allemagne Tél. : +49 (0)7428/4089-300 info@solar-log.com www.solar-log.com www.Solar-Log-web.com Les droits d'auteur relatifs au présent manuel demeurent acquis au fabricant. Tout ou partie du présent Manuel ne peut en aucun cas être reproduit, utilisé, multiplié ou diffusé à l'aide de systèmes électroniques, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite de

Solar-Log GmbH. Sous réserve de modifications.

Ces données sont mentionnées de manière non exhaustive et sans garanties.

Tout contrevenant aux dispositions ci-dessus s'expose au paiement de dommages et intérêts.

Toutes les marques citées dans le présent Manuel sont la propriété des fabricants respectifs, ce qui est reconnu par la présente. La marque « Speedwire » est une marque déposée de la société SMA Solar Technology AG, disponible dans de nombreux pays.

Aucune responsabilité n'est assumée pour les erreurs d'impression.

