

Beta Firmware / Alpha-Treiber Liste

In diesem Dokument finden Sie sowohl unsere aktuellen Beta- und Alphatreiber vor sowie eine Begriffsdefinition zu den beiden Treiber-Versionen.

Definitionen

Beta Treiber

Beta Treiber sind Treiber, die von der Entwicklung heraus an das Testteam übergeben worden sind und von diesem Testteam auf einer oder mehreren Anlagen strukturiert und ausgiebig getestet wurden. Diese stehen in einer Beta Firmware zur Verfügung, ferner werden sie in den Beta Release Notes dokumentiert und eine entsprechende Installationsanleitung ist vorhanden.

Alpha Treiber

Alpha Treiber sind Treiber, direkt aus der Entwicklung. Sie haben dort Schreibtischtests durchlaufen, haben das interne Solar-Log GmbH Treiber Testtool absolviert und wurden mit einem Software Simulator getestet. Die Einstufung als Alpha Treiber erfolgt in der Regel, wenn keine direkten Beta Testanlagen zur Verfügung stehen. Der entsprechende Alpha Treiber kann durch unsere Kunden für einen Beta Test, per E-Mail, angefordert werden. Die Tests werden durch unser Beta Testteam begleitet.

[Zu den Komponenten der Beta-Firmware](#)

[Zu der Alpha-Treiber Liste](#)

Beta Firmware unterstützt folgenden Komponenten

Stand 15.07.2021

Wechselrichter

Ginlong

- Ginlong Solis-5G:
Solis-1P7K-5G, Solis-1P8K-5G, Solis-25K-5G, Solis-30K-5G, Solis-33K-5G,
Solis-25K-5G, Solis-30K-5G, Solis-33K-5G, Solis-36K-5G, Solis-40K-5G,
Solis-36K-HV-5G, Solis-40K-HV-5G, Solis-50K-HV-5G, Solis-15K-LV-5G,
Solis-20K-LV-5G, Solis-50K-LV-5G, Solis-60K-LV-5G, Solis-75K-5G, Solis-80K-5G,
Solis-80K-HV-5G, Solis-90K-HV-5G, Solis-100K-HV-5G, Solis-110K-BHV-5G,
Solis-50K-5G, Solis-50K-HV-5G, Solis-60K-5G, Solis-60K-HV-5G, Solis-70K-5G,
Solis-70K-HV-5G, Solis-75K-5G, Solis-90K-5G, Solis-100K-5G, Solis-125K-HV-5G,
Solis-125K-BHV-5G, Solis-110K-5G, Solis-136K-BHV-5G, Solis-136K-BHV-5G,
Solis-110K-5G, Solis-124K-HV-5G, Solis-124K-HV-5G
(Geräteerkennung: Wechselrichter ► Ginlong ► 5G)

Fronius

- Symo GEN24 Plus:
3.0 Plus, 4.0 Plus, 5.0 Plus, 6.0 Plus, 8.0 Plus, 10.0 Plus
(Geräteerkennung: Hybridsystem ► Fronius ► Gen24)

my-PV

- AC-THOR
(Geräteerkennung: Intelligente Verbraucher ► my-PV ► AC-ELWA-E / AC-THOR)

SMA

- Sunny Tripower Core 2
(Geräteerkennung: Wechselrichter ► SMA ► SunSpec v2)

Sungrow:

- Residential Hybrid:
SH5K-20, SH3K6, SH4K6, SH5K-V13, SH5K-30, SH3K6-30, SH4K6-30,
SH5.0RS, SH3.6RS, SH4.6RS, SH6.0RS, SH10RT, SH8.0RT, SH6.0RT,
SH5.0RT
(Geräteerkennung: Hybridsystem ► Sungrow)

Sungrow (Neue Modelle):

- SG8KTL-M, SG10KTL-M, SG12KTL-M, SG15KTL-M, SG17KTL-M
SG20KTL-M, SG30KTL-M, SG36KTL-M, SG50KTL-M-20, SG30KTL-M-V31
SG5KTL-MT, SG6KTL-MT, SG10KTL-MT, SG111HV, SG125HV,
SG125HV-20, SG33K3J
(Geräteerkennung: Wechselrichter ► Sungrow)

Huawei (Neue Modelle):

- SUN2000-2KTL-L0, SUN2000-3KTL-CNL0, SUN2000-3KTL-L0, SUN2000-3.8KTL-USL0,
SUN2000-4KTL-CNL0, SUN2000-4KTL-L0, SUN2000-4.95KTL-JPL0, SUN2000-5KTL-USL0,
SUN2000-5KTL-CNL0, SUN2000-5KTL-L0, SUN2000-6KTL-CNL0, SUN2000-7.6KTL-USL0,
SUN2000-9KTL-USL0, SUN2000-10KTL-USL0, SUN2000-11.4KTL-USL0, SUN2000-15KTL-M3,
SUN2000-17KTL-M3, SUN2000-20KTL-M3, SUN2000-23KTL-M3, SUN2000-25KTL-NAM3,
SUN2000-28KTL-M3, SUN2000-29.9KTL-M3, SUN2000-30KTL-M3, SUN2000-36KTL-M3,
SUN2000-40KTL-M3, SUN2000-42KTL-M3, SUN2000-44KTL-M3, SUN2000-50KTL-M3,
SUN2000-30KTL-NAM3, SUN2000-33KTL-NAM3, SUN2000-36KTL-NAM3, SUN2000-40KTL-NAM3,
SUN2000-43KTL-INM3, SUN2000-20KTL-M3, SUN2000-29.9KTL-M3, SUN2000-30KTL-M3,
SUN2000-36KTL-M3, SUN2000-40KTL-M3, SUN2000-30KTL-M3, SUN2000-12KTL-M1,
SUN2000-125KTL-JPH0, SUN2000-196KTL-H0, SUN2000-200KTL-H2, SUN2000-215KTL-H0
(Geräteerkennung: Wechselrichter ► Huawei ► Sun2000 V2)

Zähler

Schneider Electric

- iEM3000 Serie:
3150, 3155, 3250, 3255, 3350, 3355, 3455, 3555
(Geräteerkennung: Zähler ► Schneider Electric ► iEM3000 Serie)

Weitere Informationen und die Beta-Firmware finden Sie in den [Release Notes](#).

Alpha-Treiber-Liste

Wechselrichter

Goodwe Hybrid:

- ET, EH, BT, BH Serie

Sungrow TCP:

- alle Sungrow TCP-Modelle

Kostal TCP CI:

- Kostal CI 30/50/60

Huawei Hybrid:

- SUN2000L-5KTL, SUN2000L-4.6KTL, SUN2000L-4KTL, SUN2000L-3.68KTL, SUN2000L-3KTL, SUN2000L-2KTL, SUN2000L-5KTL-CN, SUN2000L-5KTL-CN-4G, SUN2000L-4KTL-CN, SUN2000L-4KTL-CN-4G, SUN2000L-3KTL-CN, SUN2000L-3KTL-CN-4G, SUN2000L-7.6KTL-US, SUN2000L-7.6KTL-US-4G, SUN2000L-7.6KTL-US-Zb, SUN2000L-5KTL-US, SUN2000L-5KTL-US-4G, SUN2000L-5KTL-US-Zb, SUN2000L-3.8KTL-US, SUN2000L-3.8KTL-US-4G, SUN2000L-3.8KTL-US-Zb, SUN2000L-11.4KTL-US, SUN2000L-11.4KTL-US-4G, SUN2000L-11.4KTL-US-Zb, SUN2000L-9KTL-US, SUN2000L-9KTL-US-4G, SUN2000L-9KTL-US-Zb, SUN2000L-5.9KTL-JP-B, SUN2000L-5.5KTL-JP-B, SUN2000L-4.4KTL-JP-B, SUN2000L-4.95KTL-JP, SUN2000L-4.125KTL-JP, SUN2000L-10KTL-US, SUN2000L-10KTL-US-4G

Solar Edge Hybrid

SMA Modbus:

- Sunny Tripower (STP3.0-3AV-40, STP4.0-3AV-40, STP5.0-3AV-40, STP6.0-3AV-40, STP8.0-3AV-40, STP10.0-3AV-40)
- Sunny Tripower (STP 15000TL-30, STP 20000TL-30, STP 25000TL-30)
- Sunnyboy Storage (SBS3.7-10, SBS5.0-10, SBS6.0-10, SBS3.8-US-10, SBS5.0-US-10, SBS6.0-US-10)
- Sunnyboy Storage 2.5 (SBS2.5-1VL-40)
- Peak 3 (SHP 100-20, SHP 150-20, SHP 125-US-20, SHP 150-US-20, SHP 100-JP-20, SHP 150-JP-20)

Falls Sie für eine Anlage einen unserer Alpha Treiber benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail (info@solar-log.com) mit dem Betreff "Alpha Treiber" und der Angabe des gewünschten Treibers, des Wechselrichtermodells sowie die Seriennummer des verbauten Solar-Log™. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.